

LELO

TOR™ 2



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

TOR2_PUB1_Q422_PL

Doświadcz niezwykle porywających
i intensywnych doznań lub podziel
się nimi z drugą połówką i zadbaj
o niezapomniany orgazm.

Ciesz się nim często i rozważnie.

Gratujemy zakupu pierścienia wibrującego TOR™ 2.

Zanim bliżej się poznać, poświęć chwilę, by zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkowania.

WAŻNE

Twoje urządzenie zostało zablokowane na czas transportu. Aby je odblokować, podłącz ładowarkę lub zapoznaj się z informacjami poniżej.

BEZPIECZEŃSTWO

To urządzenie jest przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 lat.

Osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi, zmysłowymi lub umysłowymi, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy o urządzeniu, powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczącej korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i ze zrozumieniem ewentualnych zagrożeń. Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób niepełnoletnich.

Osoby nieletnie nie mogą czyścić ani używać tego urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

a. OSTRZEŻENIE

Należy pamiętać, że wszelkie zmiany i modyfikacje, na które jednostka odpowiedzialna za zgodność nie wyraziła jednoznacznej zgody na piśmie, mogą pozbawić użytkownika prawa do dalszego korzystania z urządzenia i/lub skutkować unieważnieniem wszelkich stosownych gwarancji.

b. Deklaracje FCC i IC

Niniejsze urządzenie o spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardów RSS.

Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:

- (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwej interferencji oraz
- (2) Urządzenie to musi tolerować wszelką odbieraną interferencję, włączając w to interferencję, która może powodować niepożądane działanie.

Niniejsze urządzenie Klasy B spełnia wymagania kanadyjskie ICES-003.

UWAGA

Niniejsze urządzenie przetestowano pod kątem zgodności z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia należytej ochrony przed szkodliwym wpływem urządzeń stosowanych w warunkach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i emituje promieniowanie radiowe, a w związku z tym, jeśli nie zostanie zainstalowane i wykorzystane zgodnie z instrukcją, może powodować występowanie zakłóceń w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru fal radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, zaleca się uniknięcie zakłóceń na jeden z następujących sposobów:

- Przeniesienie lub zmiana ustawienia anteny.
- Zwiększenie odległości między odbiornikiem i urządzeniem.
- Podłączenie urządzenia do innego gniazda lub obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się z doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

NA POCZĄTEK

Przed pierwszym użyciem podłącz TOR™ 2 do ładowania na 2 godziny.


Pamiętaj, aby odblokować TOR™ 2, naciskając i przytrzymując jednocześnie przyciski „+” i „-” przez 3 sekundy, aż lampka zaświeci się na zielono.

Dla dodatkowej przyjemności użyj Lubrykantu osobistego LELO, nakładając go zarówno na urządzenie, jak i na ciało.

Naciśnij przycisk „+”, aby włączyć; naciśnij ponownie, aby przejść przez 6 trybów stymulacji. Aby cofnąć do poprzedniego trybu, naciśnij „-”.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „-”, aby wyłączyć urządzenie.

POZNAJ SIĘ BLIŻEJ Z TOR™ 2



KORZYSTANIE Z PIERŚCIENIA TOR™ 2

Tor 2



Jak trzymać




Gdzie umieścić
urządzenie



Wskazówka: aby cieszyć się jeszcze przyjemniejszymi doznaniem, nałóż obfitą warstwę Lubrykantu osobistego LELO na swoje ciało i pierścień TOR™ 2 przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia oraz w trakcie zabawy.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA TOR™ 2

Włóż końcówkę ładującą do portu znajdującego w dolnej części urządzenia TOR™ 2. Drugą końcówkę kabla ładującego umieść w porcie USB. Dioda LED na interfejsie TOR™ 2 będzie pulsować, wskazując, że urządzenie się ładuje. Gdy urządzenie będzie w pełni naładowane, dioda LED będzie świecić ciągłym światłem. Gdy bateria w TOR™ 2 będzie miała niski poziom, dioda LED będzie emitować migające białe światło.



Należy korzystać tylko z oryginalnych ładowarek TOR™ 2 dostarczonych przez LELO.

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Stosowanie TOR™ 2 z kremami do rąk lub lubrykantami na bazie silikonu może spowodować, że silikon na urządzeniu stanie się nieodwracalnie lepki.

Urządzenie TOR™ 2 jest w pełni wodoszczelne, dzięki czemu jego czyszczenie jest naprawdę proste. Opłucz urządzenie i popsikaj je sprayem do czyszczenia LELO, a następnie opłucz ponownie i zostaw do wyschnięcia.

Pamiętaj, aby zawsze dokładnie myć TOR™ 2 przed i po każdym użyciu. Silikon można przemyć ciepłą wodą z mydłem przeciwbakteryjnym, opłukać czystą, gorącą wodą i osuszyć niepozostawiającą kłaczek ściereczką lub ręcznikiem. Nigdy nie używaj środków czyszczących na bazie alkoholu, benzyny lub acetonu.

Nie wystawiaj TOR™ 2 na bezpośrednie działanie światła słonecznego i NIGDY nie narażaj na ekstremalnie wysoką temperaturę. Przechowuj pierścień TOR™ 2 w czystym, niezakurzonym miejscu, z dala od produktów z innych materiałów.

Urządzenie należy ładować w warunkach bardzo niskiego napięcia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Dioda LED na TOR™ 2 nie pulsuje, gdy urządzenie podłączone jest do ładowarki.

- Bateria jest wyczerpana i może zająć kilka minut, aż zacznie wskazywać, że jest ładowana.
- Ładowarka nie jest prawidłowo wpięta. Sprawdź przewód i gniazdko.

TOR™ 2 nie włącza się po wciśnięciu środkowego przycisku.

- Bateria jest wyczerpana. Naładuj TOR™ 2.
- Interface TOR™ 2 jest zablokowany.
Przytrzymaj przyciski „+” i „-” przez 3 sekundy.

Jeśli występują inne problemy z TOR™ 2 lub jeśli masz pytania dotyczące działania urządzenia, skontaktuj się z nami pod adresem **customercare@lelo.com**

SPECYFIKACJA

Materiały: bezpieczny dla ciała silikon, tworzywo ABS

Wykończenie: matowe

Rozmiar: 47 mm x 23 mm x 60 mm

Średnica: 29 mm

Bateria: litowo-jonowa 70 mAh 3,7 V

Ładowanie: do 2 godz. przy 5,0 V 70 mA

Czas pracy: do 2 godzin

Tryb czuwania: do 90 dni

Częstotliwość: 125 Hz

Maks. poziom hałasu: 60 dB

Interfejs: 2 przyciski

REJESTRACJA GWARANCJI

Aby aktywować roczną ograniczoną gwarancję, zarejestruj numer podany na Karcie Autentyczności LELO na stronie [LELO.COM/SUPPORT](https://lelo.com/support).

ROCZNA GWARANCJA

LELO udziela na to urządzenie gwarancji na 1 (JEDEN) ROK. od daty zakupu. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania lub wadliwych materiałów. Gwarancja obejmuje części ruchome, które wpływają na działanie urządzenia. Gwarancja NIE obejmuje oznak zużycia spowodowanego standardowym użytkowaniem ani uszkodzeń spowodowanych w wyniku wypadku, nieprawidłowego korzystania lub zaniedbania. Próba otwarcia lub rozmontowania urządzenia lub jego akcesoriów spowoduje utratę gwarancji. Jeśli odkryjesz usterkę i powiadomisz o tym LELO w trakcie trwania okresu gwarancji, LELO może według uznania wymienić uszkodzone urządzenie bezpłatnie. Wszelkie roszczenia w ramach gwarancji muszą być podparte odpowiednimi dowodami, o ile data roszczenia mieści się w okresie obowiązywania gwarancji. Aby gwarancja była ważna, należy zachować paragon zakupu wraz z gwarancją na czas trwania okresu gwarancji. Aby dokonywać roszczeń w ramach gwarancji, należy zalogować się na swoje konto na stronie [LELO.COM](https://lelo.com), a następnie wybrać odpowiednią opcję w celu złożenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. To zobowiązanie stanowi dodatek do praw konsumenta i nie wpływa na te prawa w żaden sposób.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POZBYWANIA SIĘ URZĄDZENIA

Pozbywanie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i innych krajach europejskich, w których funkcjonują systemy selektywnej zbiórki odpadów):

Okrąży symbol przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, że produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego i należy go przynieść do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu.



UWAGA: użytkownik korzysta z tego produktu na własne ryzyko. Zarówno firma LELO jak i jej partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób korzystania z tego produktu. Zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnej zgody producenta mogą odebrać użytkownikowi prawo do dalszego korzystania z tego urządzenia.

Do modelu mogą zostać wprowadzone poprawki bez wcześniejszego powiadomienia.

© 2022 LELOi AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Sztokholm, Szwecja

Dystrybucja w USA: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Dystrybucja w Australii: LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Produkt zaprojektowany i opracowany przez LELO Sweden.

Wyprodukowano w Chinach.

Produkt chroniony amerykańskim i międzynarodowym prawem patentowym:
odwiedź <https://www.lelo.com/pl/prawo-wlasnosci-intelektualnej>

www.lelo.com