

LELO

TOR™ 3



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

TOR3_PUB1_Q422

Ciesz się przyjemnością bez użycia
rąk i otwórz wrota do jeszcze
intensywniejszej i dłuższej rozkoszy.

Używaj go często, rozważnie i z troską.

Gratulujemy zakupu urządzenia TOR™ 3.

Zanim bliżej się poznacie, poświęć chwilę, by zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkowania.

Wskazówki dot. użycia

Pierścień umieszczony u podstawy penisa będzie stymulował fechtaczkę partnerki, wspomagając ją w osiąganiu przyjemności seksualnej.

WAŻNE

Twoje urządzenie zostało zablokowane na czas transportu.

Aby je odblokować, podłącz ładowarkę lub zapoznaj się z informacjami poniżej.

BEZPIECZEŃSTWO

Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby powyżej 18. roku życia. Osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi, zmysłowymi lub umysłowymi, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy mogą użytkować urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji określających zasady bezpiecznego użytkowania urządzenia i ze świadomością ewentualnych zagrożeń. Osoby niepełnoletnie nie powinny czyścić ani używać produktu.

OŚWIADCZENIE NT. ZGODNOŚCI

a. OSTRZEŻENIE

Należy pamiętać, że wszelkie zmiany i modyfikacje, na które jednostka odpowiedzialna za zgodność nie wyraziła jednoznacznej zgody na piśmie, mogą pozbawić użytkownika prawa do dalszego korzystania z urządzenia i/lub skutkować unieważnieniem wszelkich stosownych warunków gwarancji.

b. Deklaracje FCC i IC

Niniejsze urządzenie spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardów RSS. Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:

- (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwej interferencji oraz
- (2) Urządzenie to musi tolerować wszelką odbieraną interferencję, włączając w to interferencję, która może powodować niepożądane działanie.

Niniejsze urządzenie Klasy B spełnia wymagania kanadyjskie określone wymogiem ICES-003.

UWAGA

Niniejsze urządzenie przetestowano pod kątem zgodności z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia należytej ochrony przed szkodliwym wpływem urządzeń stosowanych w warunkach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i emituje promieniowanie radiowe, a w związku z tym, jeśli nie zostanie zainstalowane i wykorzystane zgodnie z instrukcją, może powodować występowanie zakłóceń w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru fal radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, zaleca się uniknięcie zakłóceń na jeden z następujących sposobów:

- Przeniesienie lub zmiana ustawienia anteny.
- Zwiększenie odległości między odbiornikiem i urządzeniem.
- Podłączenie urządzenia do innego gniazda lub obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
- Nie należy umieszczać ani obsługiwać urządzenia wraz z inną anteną lub nadajnikiem.
- Urządzenie zostało poddane ocenie, aby zapewnić spełnienie norm ekspozycji RF.
- Z urządzenia można korzystać w warunkach przenośnej ekspozycji bez ograniczeń.
- Niniejsze urządzenie jest zgodne z limitami IC RSS-102 narażenia na promieniowanie, obowiązującymi w środowisku niekontrolowanym.
- Użytkownicy mogą uzyskać właściwe dla terytorium Kanady informacje na temat narażenia na promieniowanie radiowe oraz zgodności z przepisami w sposób opisany poniżej.

Niniejsze urządzenie spełnia normę IEC 60601-1-2:2014 w zakresie ochrony i emisji. Należy jednak zachować szczególnie środki ostrożności:

- Urządzenie o następujących ZASADNICZYCH PARAMETRACH FUNKCJONOWANIA przeznaczone jest do stosowania w środowisku domowej opieki medycznej.

ZASADNICZE PARAMETRY FUNKCJONOWANIA

Przyciski „+” oraz „-” służą do sterowania prędkością obrotową silniczka.


OSTRZEŻENIE

1. Nie należy używać ani przechowywać urządzenia TOR™ 3 w miejscach, w których byłoby narażone na działanie bardzo wysokiej temperatury, np. pod szybą samochodu w bezpośrednim świetle słonecznym w gorący dzień, ponieważ może dojść do przegrzania akumulatora. Innym skutkiem może być obniżenie wydajności akumulatora i/lub skrócenie jego żywotności.
2. W przypadku wycieku akumulatora i dostania się elektrolitu do oczu, nie należy ich przecierać. Należy przemyć oczy czystą bieżącą wodą i natychmiast zwrócić się o pomoc do pracownika opieki medycznej. Brak odpowiedniej interwencji może spowodować uszkodzenie oczu.
3. Akumulatora należy używać wyłącznie zgodnie ze specyfikacją ogniwa.
W przeciwnym razie może dojść do ograniczenia wydajności lub skrócenia okresu jego żywotności.
4. Ze względów higienicznych nie zalecamy dzielenia się pierścieniem TOR™ 3 z innymi osobami.
5. Stosowanie akcesoriów, przetworników i kabli innych niż zalecane przez LELO lub dołączone przez LELO do tego urządzenia może spowodować zwiększenie emisji elektromagnetycznej lub zmniejszenie odporności elektromagnetycznej i skutkować nieprawidłowym działaniem.
6. Przenośne urządzenia komunikacyjne emitujące fale radiowe (w tym urządzenia peryferyjne, takie jak kable antenowe i anteny zewnętrzne) powinny być używane w odległości nie mniejszej niż 30 cm od dowolnej części niniejszego produktu, wliczając w to okablowanie zalecane przez firmę LELO. W przeciwnym razie może dojść do zmniejszenia wydajności niniejszego urządzenia.

OŚWIADCZENIE

Na potrzeby pracy urządzenie wyposażono w moduł komunikacji bezprzewodowej, w skład którego wchodzi nadajnik i odbiornik radiowy, 2,4GHz, oraz modulacja impulsowa.

POZNAJ SIĘ BLIŻEJ Z TOR™ 3



JAK ZNALEŹĆ INFORMACJE NT. FCC ID I IC W APLIKACJI UŻYTKOWNIKA:

- Otwórz aplikację LELO
- Kliknij „Menu”
- Kliknij „Treści prawne i regulacyjne”
- Kliknij „TOR 3”
- FCC ID: „ZT5-TOR”
- IC: „9798A-TOR”
- HVIN: „V3.2”
- PMN: „Tor 3”

KORZYSTANIE Z PIERŚCIENIA TOR™ 3

JAK OBSŁUGIWAĆ URZĄDZENIE BEZ APLIKACJI LELO™

- Przed pierwszym użyciem podłącz TOR™ 3 do ładowania na 2 godziny.
- Naciśnij przycisk „+”, aby włączyć urządzenie.
- Gdy urządzenie jest włączone, pojedyncze naciśnięcie przycisku „+” zwiększa intensywność pracy silniczka (łącznie 12 poziomów).
- Dwukrotne naciśnięcie przycisku „+” zmienia schemat pracy silnika (tryb).
- Pojedyncze naciśnięcie/przytrzymanie przycisku „-” zmniejsza poziom silnika aż do poziomu 0, po osiągnięciu którego urządzenie wyłączy się.
- Naciśnięcie przycisku „-” oraz „+”, w przypadku gdy urządzenie jest włączone, również spowoduje jego wyłączenie.

JAK OBSŁUGIWAĆ URZĄDZENIE ZA POMOCĄ APLIKACJI LELO™

- Przed pierwszym użyciem podłącz TOR™ 3 do ładowania na 2 godziny.
- **POBIERZ APKĘ NA IOS LUB ANDROIDA.**
- Wciśnij przycisk „+”, aby włączyć urządzenie, jednocześnie aktywując moduł Bluetooth.
- Wszystkie diody LED zaświecą jednocześnie, informując o możliwości sparowania przez Bluetooth.
- Otwórz aplikację LELO™ i odśledź ikonę zabawki na dole ekranu. Wybierz TOR™ 3 i naciśnij „Połącz”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+” na swoim urządzeniu. Potwierdź połączenie, naciskając ponownie przycisk „+” na urządzeniu.
- Przejdź do „MOJE ZABAWKI LELO” i wybierz „URUCHOM”.
- Do wyboru masz trzy różne tryby sterowania.
- Przejdź do menu „USTAWIENIA”, aby skonfigurować dodatkowe tryby.
- Aby zapisać ustawienia w celu użycia w trybie offline, wybierz opcję „ZAPISZ” na dole ekranu.
- Otwórz menu rozwijane i ustaw automatyczne wyłączenie w przedziale 10-20 minut. Poziom naładowania baterii sprawdzisz w lewym górnym rogu ekranu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji LELO™, zajrzyj do szczegółowej instrukcji obsługi, którą znajdziesz [TUTAJ](#).

KORZYSTANIE Z PIERŚCIENIA TOR™ 3

TOR™ 3



Jak prawidłowo
trzymać urządzenie




Gdzie przyłożyć urządzenie



Wskazówka: aby cieszyć się jeszcze przyjemniejszymi doznaniem, nałóż obfitą warstwę Lubrykantu osobistego LELO na swoje ciało i pierścień TOR™ 3 przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia oraz w trakcie samej zabawy.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA TOR™ 3

- Włóż końcówkę przewodu zasilającego do portu ładowania u podstawy urządzenia TOR™ 3.
- Drugi koniec przewodu umieść w porcie USB. Dioda LED na interfejsie TOR™ 3 będzie pulsować, wskazując, że urządzenie się ładuje. Gdy urządzenie będzie w pełni naładowane, dioda LED będzie emitować światło ciągłe. Gdy bateria w TOR™ 3 będzie miała niski poziom, dioda LED będzie emitować migające białe światło.



Urządzenie TOR™ 3 należy ładować wyłącznie za pomocą ładowarek zgodnych z normą IEC 60601.

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Stosowanie TOR™ 3 z kremami do rąk lub lubrykantami na bazie silikonu może spowodować, że silikon na urządzeniu stanie się nieodwracalnie lepki.

Urządzenie TOR™ 3 jest w pełni wodoszczelne, dzięki czemu jego czyszczenie jest naprawdę proste. Opłucz urządzenie i popsikaj je sprayem do czyszczenia LELO, a następnie opłucz ponownie i zostaw do wyschnięcia.

Pamiętaj, aby zawsze dokładnie myć TOR™ 3 przed i po każdym użyciu. Silikon można przemyć ciepłą wodą z mydłem przeciwbakteryjnym, opłukać czystą, gorącą wodą i osuszyć niestrzępiącą się ściereczką lub ręcznikiem. Nigdy nie używaj środków czyszczących na bazie alkoholu, benzyny lub acetonu.

Nie narażaj pierścienia TOR™ 3 na bezpośrednie działanie światła słonecznego i POD ŻADNYM POZOREM nie narażaj na ekstremalnie wysoką temperaturę. Przechowuj pierścień TOR™ 3 w czystym, niezakurczonym miejscu, z dala od produktów z innych materiałów.

Urządzenie należy ładować w warunkach bardzo niskiego napięcia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Dioda LED na TOR™ 3 nie pulsuje, gdy urządzenie podłączone jest do ładowarki:

- Akumulator jest wyczerpany. Może minąć kilka minut, nim dioda zacznie wskazywać, że urządzenie jest w trakcie ładowania.
- Ładowarka nie jest prawidłowo wpięta. Sprawdź przewód i gniazdka.

TOR™ 3 nie włącza się po wciśnięciu przycisku „+”:

- Akumulator jest wyczerpany. Naładuj TOR™ 3.
- Interfejs TOR™ 3 jest zablokowany. Przytrzymaj przyciski „+” i „-” przez 3 sekundy.

Jeśli występują inne problemy z urządzeniem TOR™ 3 lub jeśli masz pytania dotyczące działania urządzenia, skontaktuj się z nami pod adresem **customercare@lelo.com**

SPECYFIKACJA

Materiały: bezpieczny dla ciała silikon, tworzywo ABS

Wykończenie: gładkie

Wymiary: 60 x 46,7 x 22,2 mm

Średnica: 29 mm

Akumulator: litowo-jonowy 70 mAh 3,7 V

Ładowanie: do 2 godz. przy 5,0 V 750 mA

Kabel USB: 1 szt., 0,51 m, nieekranowany, zasilanie prądem stałym

Czas pracy: do 1,5 godziny

Tryb czuwania: do 90 dni

Częstotliwość: 130 Hz

Maks. poziom hałasu: 60 dB

Interfejs: 2 przyciski

Tryb pracy: praca ciągła

Żywotność: 300 cykli

Typ: części typu BF

REJESTRACJA GWARANCJI

Aby aktywować roczną ograniczoną gwarancję, zarejestruj numer podany na Karcie Autentyczności LELO na stronie LELO.COM/SUPPORT.

ROCZNA GWARANCJA

LELO udziela na to urządzenie gwarancji na 1 (JEDEN) ROK od daty zakupu. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania lub zastosowania wadliwych materiałów. Gwarancja obejmuje części ruchome, które wpływają na działanie urządzenia. Gwarancja NIE obejmuje oznak zużycia spowodowanego standardowym użytkowaniem ani uszkodzeń powstałych na skutek wypadku, nieprawidłowego korzystania lub zaniedbania. Próba otwarcia lub rozmontowania urządzenia lub jego akcesoriów spowoduje utratę gwarancji. Jeśli odkryjesz usterkę i powiadomisz o tym LELO w trakcie trwania okresu gwarancji, LELO może, według uznania, wymienić uszkodzone urządzenie bezpłatnie. Wszelkie roszczenia w ramach gwarancji muszą być podparte odpowiednimi dowodami, o ile data zgłoszenia roszczenia mieści się w okresie obowiązywania gwarancji. Aby gwarancja była ważna, należy zachować paragon zakupu wraz z gwarancją na czas trwania okresu gwarancji. Aby zgłosić roszczenie w ramach gwarancji, należy zalogować się na swoje konto na stronie LELO.COM, a następnie wybrać odpowiednią opcję w celu złożenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. To zobowiązanie stanowi dodatek do praw konsumenta i w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI URZĄDZENIA

Utylizacja starego sprzętu elektronicznego (obowiązuje na terenie UE i innych krajów europejskich z systemami segregacji śmieci):

Okrągły symbol przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, że produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego i należy go przynieść do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURER DATE



CLASS BF DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTION FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Collegamento	Collegamento per la raccolta
SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONE
SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONE
PIASTRINO IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
SOVRA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
PIASTRINO BGA PET	RACCOLTA PLASTICA
MANUALE	RACCOLTA CARTA

UWAGA: użytkownik korzysta z tego produktu na własne ryzyko. Ani firma LELO, ani jej partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób korzystania z tego produktu. Zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnej zgody producenta mogą odebrać użytkownikowi prawo do dalszego korzystania z urządzenia.

Do modelu mogą zostać wprowadzone poprawki bez wcześniejszego powiadomienia.

© 2022 LELOi AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Sztokholm, Szwecja

Dystrybucja w USA: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Dystrybucja w Australii: LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Produkt zaprojektowany i opracowany przez LELO Sweden.

Wyprodukowano w Chinach.

Produkt jest chroniony amerykańskim i międzynarodowym zgłoszeniem patentowym <https://www.lelo.com/pl/prawo-wlasnosci-intelektualnej>

www.lelo.com