

LELO

TOR™ 3



MANUALE PER L'UTENTE

TOR3\_PUB1\_Q422

Adotta per la tua soddisfazione un  
approccio a mani libere e scopri piaceri  
più intensi e di maggiore durata.

**Goditelo spesso, saggiamente  
e con attenzione.**

Complimenti per aver acquistato TOR™ 3.

Prima di scoprirlo più da vicino, dedica qualche istante alla consultazione di questo manuale per l'utente.

### **Indicazioni per l'uso**

Il prodotto è destinato a essere posizionato alla base del pene, dove stimolerà il clitoride della partner per favorire il piacere sessuale.

### **IMPORTANTE**

Il tuo oggetto di piacere è stato bloccato per il trasporto.

Per sbloccarlo, basta connetterlo al caricatore o seguire le istruzioni riportate di seguito.

### **SICUREZZA**

Questo dispositivo deve essere usato da persone di 18 anni o più. Le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure sprovviste di esperienza e conoscenza, devono usare il dispositivo solo dietro supervisione o ricevendo istruzioni su come utilizzarlo in modo sicuro, nonché comprendere i pericoli connessi. I minori non devono pulire né utilizzare il dispositivo.

### **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

#### **a. AVVERTENZA**

Si ricorda che cambiamenti o modifiche non espressamente approvati per iscritto dal soggetto responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il dispositivo e/o far decadere le eventuali garanzie in essere.

#### **b. Dichiarazioni FCC e IC**

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 del Regolamento FCC e agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose; e
- (2) il dispositivo deve tollerare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Questo apparecchio digitale di classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003..

## NOTA

Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un contesto residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenze e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Nel caso in cui questo dispositivo provochi interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere accertate spegnendo e riaccendendo il dispositivo, l'utente è invitato a cercare di risolvere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il venditore o il fornitore del dispositivo, o un tecnico radiotelevisivo esperto, per ottenere assistenza.
- Il dispositivo non deve essere collocato insieme né operare in connessione a qualsiasi altra antenna o trasmettitore.
- Il dispositivo è stato valutato come conforme ai requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze.
- Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.
- Il dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni IC RSS-102 stabiliti per un ambiente non controllato.
- Gli utenti possono ottenere informazioni pertinenti al Canada sull'esposizione e sulla conformità alle radiofrequenze come descritto di seguito.

Il dispositivo è conforme allo standard IEC 60601-1-2:2014 in riferimento all'immunità e alle emissioni. Ciononostante, è necessario attenersi a speciali precauzioni:

- Il dispositivo con le seguenti PRESTAZIONI ESSENZIALI è destinato all'utilizzo in un ambiente domestico.

## **PRESTAZIONI ESSENZIALI**

Premendo il pulsante "+" o "-" è possibile controllare la velocità del motore.


## **AVVERTENZE**

1. Non utilizzare né conservare il dispositivo TOR™ 3 in condizioni di temperatura estremamente elevata, ad esempio sotto al parabrezza di un'auto esposta alla luce diretta del sole in una giornata calda. Se ciò avvenisse, la batteria potrebbe surriscaldarsi. Questo può determinare anche un calo delle prestazioni della batteria e/o ridurre la vita utile del prodotto.
2. In caso di perdita di liquido dalla batteria e di contatto dell'elettrolita con gli occhi, non strofinare la parte interessata. Risciacquarla invece con acqua corrente pulita e rivolgersi immediatamente a un medico. Se lasciato a contatto con gli occhi, l'elettrolita può causare lesioni oculari.
3. Utilizzare la batteria solo nel rispetto delle specifiche della cella. La mancata osservanza delle specifiche può determinare un calo delle prestazioni o ridurre la vita utile del prodotto.
4. Per motivi igienici, si sconsiglia di condividere il dispositivo TOR™ 3 con altre persone.
5. L'utilizzo di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli indicati o forniti da LELO per questo dispositivo può causare l'aumento di emissioni elettromagnetiche o ridurre l'immunità elettromagnetica, determinando il funzionamento improprio del dispositivo.
6. I dispositivi portatili per le comunicazioni a radiofrequenze (incluse le apparecchiature periferiche, come cavi di antenne o antenne esterne) devono essere utilizzati ad almeno 30 cm di distanza da qualsiasi componente di questo prodotto, inclusi i cavi specificati da LELO. In caso contrario, potrebbe verificarsi il peggioramento delle prestazioni del dispositivo.

## **DICHIARAZIONE**

Al fine di garantirne l'operatività, questo dispositivo è provvisto di una funzionalità di comunicazione wireless che include un trasmettitore e un ricevitore a radiofrequenze da 2,4 GHz, oltre a un modulatore di impulsi.

## IMPARA A CONOSCERE IL TUO TOR™ 3



## COME TROVARE LE INFORMAZIONI FCC ID E IC SULL'APP UTENTE:

- Aprire la "APP LELO"
- Cliccare su "Menu"
- Cliccare su "Legal & Regulatory"
- Cliccare su "TOR 3"
- FCC ID: "ZT5-TOR"
- IC: "9798A-TOR"
- HVIN: "V3.2"
- PMN: "Tor 3"

## UTILIZZARE IL TUO TOR™ 3

### COME UTILIZZARE IL PRODOTTO SENZA L'APP LELO™

- Prima di usare il dispositivo TOR™ 3 per la prima volta, caricarlo per 2 ore.
- Premere il pulsante "+" per accendere il dispositivo.
- Dopo aver acceso il dispositivo, ogni singola pressione sul pulsante "+" aumenta l'intensità del motore (12 livelli in totale).
- Premendo due volte il pulsante "+" è possibile cambiare il pattern di funzionamento del motore (modalità).
- La pressione singola o prolungata del pulsante "-" diminuisce il livello del motore fino ad arrivare a 0, quando il dispositivo si SPEGNERÀ.
- È possibile spegnere il dispositivo anche premendo il pulsante "-" e "+" mentre è ACCESO.

### COME UTILIZZARE IL PRODOTTO CON L'APP LELO™

- Prima di usare il dispositivo TOR™ 3 per la prima volta, caricarlo per 2 ore.
- SCARICARE L'APP per iOS / ANDROID
- Premere il pulsante "+" per accendere il dispositivo, attivando il Bluetooth.
- Tutte le luci LED lampeggeranno simultaneamente, mostrando l'associazione con il Bluetooth.
- Aprire l'APP LELO™ e individuare l'icona del dispositivo nella parte inferiore dello schermo. Trovare il proprio dispositivo TOR™ 3 e selezionare "Connect". Tenere premuto il pulsante "+" sul dispositivo. Confermare la connessione premendo nuovamente il pulsante "+" sul prodotto.
- Accedere alla sezione "MY LELO TOYS" e selezionare "PLAY".
- È possibile scegliere fra tre diverse modalità di controllo.
- Selezionare "SETTINGS" per configurare altre modalità.
- Per salvare le impostazioni per l'uso offline, selezionare "SAVE" nella parte inferiore dello schermo.
- Usare il menu a tendina per impostare l'autospegnimento predefinito da 10 a 20 minuti. È possibile controllare il livello della batteria nell'angolo in alto a sinistra.

Per ulteriori informazioni sull'APP LELO™, consultare il manuale di istruzioni dettagliato disponibile [QUI](#).

## USARE TOR™ 3

TOR™ 3



Come si impugna




Dove si posiziona



**Consiglio:** per sensazioni ancor più piacevoli, applicare una generosa quantità di LELO Personal Moisturizer sul corpo e sul TOR™ 3, prima e durante l'uso.

## CARICARE TOR™ 3

- Inserire la spina CC nella relativa porta situata alla base del TOR™ 3.
- Inserire la spina principale in una porta USB. Le luci LED sull'interfaccia del TOR™ 3 lampeggiano per indicare che si sta caricando. Quando sarà completamente carico, la luce LED resterà fissa. Quando la batteria si sta scaricando, il LED del TOR™ 3 emette una luce bianca lampeggiante.



**Utilizzare solo caricatori conformi agli standard IEC 60601 con il TOR™ 3.**

## **PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA**

L'utilizzo di creme per le mani o lubrificanti a base di silicone col TOR™ 3 può danneggiare irrimediabilmente il silicone, rendendolo appiccicoso.

TOR™ 3 è completamente impermeabile, il che ne semplifica la pulizia. Basta sciacquarlo, spruzzarlo con il Detergente per sex toy LELO, risciacquarlo di nuovo e lasciarlo asciugare.

Pulire sempre in modo accurato il TOR™ 3 prima e dopo ogni utilizzo. È possibile lavare il silicone con acqua calda e sapone antibatterico, risciacquarlo con acqua calda pulita e asciugarlo tamponandolo con un panno o un asciugamano che non lascia pelucchi. Non usare mai detergenti contenenti alcool, benzina o acetone.

Non lasciare il TOR™ 3 alla luce diretta del sole e non esporlo MAI a fonti di calore estremo. Conservare il TOR™ 3 in un luogo al riparo dalla polvere e tenerlo lontano da prodotti costituiti da altri materiali.

Gli apparecchi devono essere alimentati esclusivamente a bassissima tensione di sicurezza (SELV).

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### **Il LED del TOR™ 3 non lampeggia quando il caricatore è collegato:**

- La batteria è scarica e al dispositivo serviranno diversi minuti per accertarsi che si sta caricando.
- Il caricatore non è collegato correttamente. Controllare le prese a muro e di corrente.

### **Il TOR™ 3 non si accende premendo il pulsante "+":**

- La batteria è scarica. Ricaricare il TOR™ 3.
- L'interfaccia del TOR™ 3 è bloccata. Tenere premuti i pulsanti "+" e "-" per 3 secondi.

Se dovessi riscontrare altri problemi col tuo TOR™ 3, o in caso di domande sul suo funzionamento, contattaci scrivendo a **customer@lelo.com**

## SPECIFICHE TECNICHE

**Materiali:** silicone sicuro per il corpo e plastica ABS

**Finitura:** liscia

**Dimensioni:** 60 x 46,7 x 22,2 mm

**Diametro:** 29 mm

**Batteria:** agli ioni di litio, 70 mAh, 3,7 V

**Ricarica:** fino a 2 h a 5,0 V, 750 mA

**Cavo USB:** 1 set da 0,51 m, non schermato, alimentazione CC

**Autonomia:** fino a 1,5 ore

**Standby:** fino a 90 giorni

**Frequenza:** 130 Hz

**Livello massimo di rumore:** 60 dB

**Interfaccia:** 2 pulsanti

**Modalità operativa:** funzionamento continuo

**Ciclo di vita:** 300 cicli di vita

**Tipo:** parti applicate di tipo BF

## REGISTRA LA GARANZIA

Per attivare la tua garanzia limitata di 1 anno, registra il numero fornito sulla carta di autenticità LELO all'indirizzo [LELO.COM/SUPPORT](https://LELO.COM/SUPPORT).

## GARANZIA DI UN ANNO

LELO garantisce questo oggetto di piacere per un periodo di UN (1) ANNO dalla data di acquisto originale, coprendo i difetti dovuti a manodopera o materiali difettosi. La garanzia copre le parti funzionanti che influenzano l'operatività dell'oggetto di piacere. NON copre il deterioramento estetico causato dalla normale usura, né i danni causati da incidenti, uso improprio o negligenza. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare l'oggetto di piacere (o i suoi accessori) farà decadere la garanzia. Qualora tu scopriassi un difetto e lo notificassi a LELO durante il periodo di garanzia, LELO, a sua discrezione, sostituirà gratuitamente l'oggetto di piacere. I reclami in garanzia devono essere supportati da prove ragionevoli che dimostrino che la data del reclamo ricade nel periodo di garanzia stesso. Per convalidare la tua garanzia, conserva la ricevuta d'acquisto originale insieme a queste condizioni di garanzia per l'intera durata del periodo di garanzia. Per usufruire della garanzia, devi accedere al tuo account su [LELO.COM](https://LELO.COM) e selezionare l'opzione per presentare un reclamo in garanzia. Le spese di spedizione non sono rimborsabili. Questo impegno si aggiunge ai diritti legali del consumatore e non pregiudica in alcun modo tali diritti.

## INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

**Smaltimento di vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile nell'UE e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata):**

Il simbolo della pattumiera barrata indica che questo oggetto di piacere non può essere smaltito come rifiuto domestico, ma deve essere conferito in un punto di raccolta specifico per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURER DATE



CLASS BF DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTION FOR USE



| ETICHETTA AMBIENTALE |                     |
|----------------------|---------------------|
| Colorese             |                     |
| SCATOLA COLORATA     | RACCOLTA CARTONCINO |
| SCATOLA DI CARTONE   | RACCOLTA CARTONCINO |
| RACCORDO IN EVA      | RACCOLTA PLASTICA   |
| RICAMIA NON TESSUTA  | RACCOLTA PLASTICA   |
| BIENER 80X4 PET      | RACCOLTA PLASTICA   |
| MANUALE              | RACCOLTA CARTA      |

**ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ:** chi utilizza questo prodotto lo fa a proprio rischio e pericolo. LELO e i suoi rivenditori non si assumono alcuna responsabilità in merito all'uso di questo prodotto. Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il dispositivo.

Il modello potrebbe essere modificato per apportare migliorie senza alcun preavviso.

© 2022 LELOi AB. Tutti i diritti riservati.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stoccolma, Svezia.

Distribuito negli Stati Uniti da: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribuito in Australia da LELO Oceania, 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Progettato e sviluppato da LELO Sweden.

Prodotto in Cina.

Brevetti o domande di brevetto statunitensi e internazionali si applicano a questo prodotto: <https://www.lelo.com/intellectual-property>

[www.lelo.com](http://www.lelo.com)