

LELO

F1S™ V3 / XL



MANUALE PER L'UTENTE

F1SV3_PUB1_Q124

Una console di nuova generazione dedicata al piacere maschile, con due motori per raddoppiare la potenza, disponibile anche in una speciale misura XL.

Sperimenta saggiamente, spesso e con prudenza.

Complimenti per aver acquistato F1S™ V3 / XL.

Prima di scoprirlo più da vicino, dedica qualche istante alla consultazione di questo manuale per l'utente.

IMPORTANTE

Il tuo oggetto di piacere è stato bloccato per il trasporto.

Per sbloccarlo, basta connetterlo al caricatore o seguire le istruzioni riportate di seguito.

SICUREZZA

- Consulta il tuo medico per qualsiasi domanda o problema che potresti avere in relazione al tuo stato di salute.
- Questo dispositivo deve essere usato da persone di 18 anni o più.
- Le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure sprovviste di esperienza e conoscenza, devono usare il dispositivo solo dietro supervisione o dopo aver ricevuto istruzioni su come utilizzarlo in modo sicuro, nonché comprenderne i pericoli connessi.
- I minori non devono usare il dispositivo e non devono pulire/utilizzare il dispositivo se non supervisionati.
- Usa il prodotto solo per lo scopo per cui è stato concepito. La condivisione di sex toy con altre persone può contribuire alla trasmissione di malattie sessuali. Non condividere i tuoi sex toy con altre persone diverse dal tuo partner.
- Usa misure di protezione con il tuo partner se necessario.
- Non usare il prodotto se individui spaccature o segni di degradazione sul materiale di copertura.
- Per prevenire macchie, non lasciare il tuo prodotto su superfici assorbenti. Se il tuo prodotto funziona in modo anomalo, spegnilo e consulta la sezione di supporto sul nostro sito web.
- Non usare il prodotto se uno o più componenti sono danneggiati.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

a. AVVERTENZE

Ricorda che cambiamenti o modifiche non espressamente approvati per iscritto dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare l'apparecchio e/o invalidarne qualsiasi garanzia.

b. Dichiarazioni FCC e IC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 del Regolamento FCC e agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada.

Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose; e
- (2) il dispositivo deve tollerare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Questo apparecchio digitale di classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003.


NOTA

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati pensati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un impianto residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in un particolare impianto. Nel caso in cui questa apparecchiatura provochi interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere accertate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il venditore o il fornitore del dispositivo, o un tecnico radiotelevisivo esperto, per ottenere assistenza.
- Il dispositivo non deve essere collocato insieme né operare in connessione a qualsiasi altra antenna o trasmettitore.
- Il dispositivo è stato valutato come conforme ai requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze.
- Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.
- Il dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni IC RSS-102 stabiliti per un ambiente non controllato.
- Gli utenti possono ottenere informazioni pertinenti al Canada sulla conformità e sull'esposizione alle radiofrequenze.

CONOSCI IL TUO F1S™ V3 / XL

console di piacere



COME TROVARE LE INFORMAZIONI FCC ID E IC NELL'APP UTENTE:

- Apri l'app "LELO"
- Clicca "Menu"
- Clicca "Legal & Regulatory"
- Clicca "F1SV3"
- FCC ID: "ZT5-F1"
- IC: "9798A-F1S"
- HVIN: „RevH“
- PMN: „F1SV3“

USARE IL TUO F1S™ V3

COME UTILIZZARE IL PRODOTTO SENZA L'APP LELO™

- Prima del primo utilizzo, carica per 2 ore il tuo F1S™ V3 / XL.
- Tieni premuto il pulsante  per accenderlo.
- Premi il pulsante  per passare tra le 4 modalità.
- Usa i pulsanti + e – per aumentare o diminuire l'intensità.
- Tieni premuto il pulsante  per spegnere il dispositivo.

COME UTILIZZARE IL PRODOTTO CON L'APP LELO™

- Prima del primo utilizzo, carica per 2 ore il tuo F1S™ V3 / XL.
- **SCARICARE L'APP PER iOS / ANDROID.**
- Premi il pulsante  per 3 secondi per accenderlo mentre attivi il Bluetooth.
- Tutte le luci LED lampeggeranno simultaneamente, mostrando l'associazione con il Bluetooth.
- Apri l'app LELO™ e individua l'icona del dispositivo nella parte inferiore dello schermo. Trova F1S™ V3 e seleziona "Connect". Tieni premuto il pulsante sul tuo dispositivo. Conferma la connessione premendo nuovamente il pulsante sul prodotto.
- Vai su "MY LELO TOYS" e seleziona "PLAY".
- Puoi scegliere fra quattro diverse modalità di controllo.
- Seleziona "SETTINGS" per configurare altre modalità.
- Per salvare le modalità da te impostate per usarle offline, seleziona "SAVE" nella parte inferiore dello schermo.
- Usa il menu a tendina per impostare l'autospegnimento predefinito da 10 a 20 minuti. Puoi controllare il livello della batteria nell'angolo in alto a sinistra.

Per ulteriori informazioni sull'app LELO™, consulta il manuale di istruzioni dettagliato disponibile [QUI](#).

USARE IL TUO F1S™ V3 / XL



- come si impugna




- dove si posiziona

Consiglio:

per una sensazione di piacere ancora maggiore, applica un generoso quantitativo di LELO Personal Moisturizer sul corpo e su F1S™ V3 prima e durante l'utilizzo.

CARICARE F1S™ V3 / XL

- Inserisci la spina CC nella relativa porta situata alla base di F1S™ V3 / XL.
- Inserisci la spina principale in una porta USB. Il LED sull'interfaccia del tuo F1S™ V3 / XL lampeggerà per indicare che si sta caricando. Quando sarà completamente carico, la luce LED resterà fissa. Quando la batteria è quasi scarica, il LED su F1S™ V3 / XL emetterà una luce bianca lampeggiante.



Usa solo i caricabatterie originali forniti da LELO per ricaricare il tuo F1S™ V3 / XL.

PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

L'utilizzo di creme per le mani o lubrificanti a base di silicone con F1S™ V3 / XL può danneggiare irrimediabilmente il silicone, rendendolo appiccicoso.

F1S™ V3 / XL è completamente impermeabile, il che ne semplifica la pulizia. Basta sciacquarlo, spruzzarlo con il Detergente per sex toy LELO, risciacquarlo di nuovo e lasciarlo asciugare.

Pulisci sempre accuratamente F1S™ V3 / XL prima e dopo ciascun utilizzo. È possibile lavare il silicone con acqua calda e sapone antibatterico, risciacquarlo con acqua calda pulita e asciugarlo tamponandolo con un panno o con un asciugamano che non lascia pelucchi. Non usare mai detergenti contenenti alcool, benzina o acetone.

Non lasciare F1S™ V3 / XL alla luce diretta del sole e non esporlo MAI a fonti di calore estremo.

Conserva F1S™ V3 / XL in un luogo non polveroso e tienilo lontano da prodotti realizzati con altri materiali.

Il dispositivo deve essere alimentato solo con SELV.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il LED su F1S™ V3 / XL non lampeggia mentre il caricatore è collegato:

- La batteria è scarica e al dispositivo serviranno diversi minuti per accertarsi che si sta caricando.
- Il caricatore non è collegato correttamente. Controlla le prese a muro e di corrente.

F1S™ V3 / XL non si accende quando il pulsante viene premuto:

- La batteria è scarica. Ricarica il tuo F1S™ V3 / XL.
- L'interfaccia di F1S™ V3 / XL è bloccata. Tieni premuti i pulsanti **+** e **-** per 3 secondi.

Se riscontri altri problemi con il tuo F1S™ V3 / XL o se hai domande sul funzionamento, contattaci all'indirizzo: **customercare@lelo.com**

SPECIFICHE TECNICHE

F1S™ V3

Dimensioni: 144 x Φ 72 mm

Lunghezza inseribile: 110 mm

Diametro: 40 mm - 60 mm

Peso: 314 g

F1S™ V3 XL

Dimensioni: 154 x Φ 72 mm

Lunghezza inseribile: 120 mm

Diametro: 42 mm - 64 mm

Peso: 320 g

F1S™ V3 & XL

Materiali: silicone sicuro per il corpo, lega di alluminio, LEXAN™ 141R

Batteria: agli ioni di litio 850 mAh 3,7 V

Ricarica: 2 h a 5,0 V 850 mA

Potenza nominale:

- in entrata: 5 V • 3,75 W
- in uscita: 3,7 V • 1,5 W

Autonomia: fino a 2 h

Standby: 90 giorni

Frequenza:

- motore di suzione: 64 Hz
- motore di vibrazione: 93 Hz

Livello massimo di rumore: < 75 dB

Interfaccia: 3 pulsanti

REGISTRA LA GARANZIA

Per attivare la tua garanzia limitata di 1 anno, registra il numero fornito sulla carta di autenticità LELO all'indirizzo LELO.COM/SUPPORT.

GARANZIA DI UN ANNO

LELO garantisce questo oggetto di piacere per un periodo di UN (1) ANNO dalla data di acquisto originale, coprendo i difetti dovuti a manodopera o materiali difettosi. La garanzia copre le parti funzionanti che influenzano l'operatività dell'oggetto di piacere. NON copre il deterioramento estetico causato dalla normale usura, né i danni causati da incidenti, uso improprio o negligenza. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare l'oggetto di piacere (o i suoi accessori) farà decadere la garanzia. Qualora tu scoprissi un difetto e lo notificassi a LELO durante il periodo di garanzia, LELO, a sua discrezione, sostituirà gratuitamente l'oggetto di piacere. I reclami in garanzia devono essere supportati da prove ragionevoli che dimostrino che la data del reclamo ricade nel periodo di garanzia stesso. Per convalidare la tua garanzia, conserva la ricevuta d'acquisto originale insieme a queste condizioni di garanzia per l'intera durata del periodo di garanzia. Per usufruire della garanzia, devi accedere al tuo account su LELO.COM e selezionare l'opzione per presentare un reclamo in garanzia. Le spese di spedizione non sono rimborsabili. Questo impegno si aggiunge ai diritti legali del consumatore e non pregiudica in alcun modo tali diritti.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchi apparecchi elettronici (applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei che praticano la raccolta differenziata dei rifiuti):

Il simbolo della pattumiera barrata indica che questo oggetto di piacere non può essere gestito come se fosse un rifiuto domestico, ma deve essere portato al punto di raccolta apposito per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Simbolo valido per la raccolta differenziata
SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONCINO
SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONCINO
AVVOLGITO IN EVA	
BORGIA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
BIWER ECC. PET	
MANUALE	RACCOLTA CARTA

Con la presente, LELOi AB dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [Dispositivo a corto raggio non specifico] è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. LELOi AB dichiara che il prodotto è conforme anche alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS). Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://www.lelo.com/regulatory>

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: l'utilizzo di questo prodotto è esclusivamente a proprio rischio e pericolo. LELO e i suoi rivenditori non si assumono alcuna responsabilità in merito all'uso di questo prodotto. Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il dispositivo. Il modello potrebbe essere modificato per apportare migliorie senza alcun preavviso.

© 2024 LELoI AB. Tutti i diritti riservati.

LELoI AB, Karlavägen 41, 114 31 Stoccolma, Svezia.

Distribuito negli Stati Uniti da: LELo Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribuito in Australia da LELo Oceania, 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Progettato e sviluppato da LELo Sweden.

Prodotto in Cina.

Brevetti o domande di brevetto statunitensi e internazionali si applicano a questo prodotto:

visita <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com