

LELO

TIANI™ Duo Harmony



用戶手冊

TIANI_HARMONY_PUB2_0223_EN

恭喜你獲得 TIANI™ Duo Harmony。
在深入使用它之前，請花點時間瀏覽本用戶手冊：

重要事項

為符合運輸需求，您的情趣用品已上鎖。若欲解鎖，僅需連接充電器或參見後文。

安全

- 如果您對自身的健康狀況有任何疑問或擔憂，請諮詢您的醫療保健提供者。
- 本產品僅限成人使用。請放置在孩童無法觸及的場所。
- 凡身體、感官或精神能力低下或缺乏經驗和知識者，僅能在接受有關安全使用裝置的監督或指導，並了解相關危險的情況下，才能使用。
- 本產品僅限用於指定用途。與他人共用情趣用品可能會導致性病傳染。
- 請勿與伴侶以外的人共用情趣用品。
- 請在必要時與伴侶一起採取保護措施。
- 如果發現包覆材料有任何裂痕或損壞跡象，請勿使用本產品。
- 為防止沾染污漬，請勿將產品放在吸水表面上。
- 如果產品在操作過程有異常情況，請關閉電源並諮詢我們網站上的客服支援部門。
- 如果產品有一個或多個零件損壞，請勿使用。

合規聲明

a. 警告

請注意，未經合規責任方明確核准的變更或修改可能會導致用戶操作本裝置的權限及/或相關保固權益失效。

b. FCC 聲明

本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分。操作需符合下列兩項條件：

- (1) 本裝置不可造成有害干擾，以及
- (2) 本裝置必須接受所收到的任何干擾，包含可能導致操作情況不如預期的干擾。

c. IC 聲明

本裝置符合加拿大工業部免執照 RSS 標準。操作需符合下列兩項條件：

- (1) 本裝置可能不會造成干擾，以及
- (2) 本裝置必須接受任何干擾，包含可能導致非所欲操作的干擾。


注意事項

本裝置已完成測試，並符合 FCC 條款第 15 節的 B 類數位裝置限制規範。這些限制規範旨在為住宅內安裝使用提供合理防護，以防止有害干擾。本裝置會產生、使用和放射出無線射頻能量，若未按照指示安裝與使用，可能會對無線通訊造成有害干擾。然而，我方無法保證在特定安裝環境中不產生干擾。如果本裝置會對收音機或電視接收訊號造成干擾（可透過關閉和開啟裝置來確定），建議用戶嘗試下列任何一項或多項措施來消除干擾：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增加裝置和接收器之間的距離。
- 將裝置連接到與接收器不同電源線路的插座上。
- 向銷售商、裝置經銷商或有相關經驗的收音機/電視技術人員尋求幫助。
- 本裝置不得與任何其他天線或訊號發射器並置或相鄰運作。
- 本裝置已經評估為符合一般射頻暴露規範。
- 本裝置可在可攜式暴露條件下使用而不受限制。
- 本裝置符合 IC RSS-102 為未受控環境所規範的輻射暴露限制。
- 用戶可獲取加拿大地區的人體輻射吸收比和合規性相關資訊。

瞭解您的 TIANI™ Duo Harmony

雙動式情侶共震按摩器



如何在用戶應用程式中查詢 FCC ID 和 IC 資訊：

- 開啟 LELO™ App
- 點選「選單」
- 點選「法律與監管」
- 按 "TIANI HARMONY"
- FCC ID: ZT5-TIANIHARMONY
- IC: 9798A-LELOTIANI

使用您的 TIANI™ Duo Harmony

如何在沒有應用程式的情況下使用您的產品


- 首次使用之前，請先為您的 TIANI™ Duo Harmony 充電 2 小時。
- 按下 (()) 按鍵來啟動。
- 按下 (()) 按鍵即可在 10 種不同模式之間切換。
- LED 燈會閃爍，顯示電池電量。
- LED 燈將穩定亮起，顯示振動級別
- 按 (()) 按鍵在模式之間切換，將設置為 100% 強度。
- 按下中央按鍵 3 秒鐘以將其關閉。

如何透過 LELO™ 應用程式使用產品

- 首次使用之前，請先為您的 TIANI™ Duo Harmony 充電 2 小時。
- 下載 IOS / ANDROID 版本。
- 按住 (()) 按鈕 3 秒開機，同時啟用藍牙。
- 所有 LED 燈號同時閃爍，表示進行藍牙配對。
- 打開 LELO™ 應用程式，「玩具」圖標置於螢幕底部。找出 TIANI™ Duo Harmony 並選擇「連結」。按住裝置的按鈕。再次按下產品的按鈕以確認連接。要了解更多資料，請參閱詳細的應用程式手冊。
- 前往「我的 LELO 玩具」，並選擇「開始玩」。
- 選擇 4 種不同的常規控制模式 — 手動模式、做愛模式、搖擺模式、滑動模式，或 2 種額外的進階模式 — 讓我高潮和失去控制。
- 進入「設定」即可依據個人喜好設定裝置。
- 點擊螢幕底部的「儲存」按鍵，以保存設定供離線使用。
- 使用下拉選單，將預設自動關機設定為 10 至 20 分鐘。你可以在左上角查看電池電量。

使用 TIANI™ Duo Harmony

如何握持以及放在哪裡




請注意，LELO TIANI™ Duo Harmony 將在 20 分鐘未使用後自動關機，以節省電力。

提示：為獲得更愉悅的感受，使用之前及過程中在您的身體和 TIANI™ Duo Harmony 上施用適量的 LELO 個人潤濕劑。

為您的TIANI™ Duo Harmony 充電

- 將 DC 插頭插入TIANI™ Duo Harmony 底座的 DC 口。
- 將主插頭插入USB口。TIANI™ Duo Harmony界面上的LED燈將閃爍，表示它正在充電。當它充滿電時，LED會發出穩定的亮光。當電池電量不足時，TIANI™ Duo Harmony上的LED會發出閃爍的白光。



僅以 LELO 提供的原裝充電器為你的TIANI™ Duo Harmony 充電。

清潔、儲存及安全

將 TIANI™ Duo Harmony 與護手霜或矽膠基潤滑劑併同使用可能會使得矽膠永久發黏。

TIANI™ Duo Harmony 完全防水，清洗起來非常簡單。用LELO玩具清潔劑沖洗並噴灑，然後再次沖洗並晾乾。

每次使用前後，請務必徹底清潔你的 TIANI™ Duo Harmony。你可以用溫水和抗菌肥皂清洗矽膠，用乾淨的熱水沖洗，然後用無絨布或毛巾擦乾。切勿使用含有酒精、汽油或丙酮的清潔劑。

避免將您的 TIANI™ Duo Harmony 留置於直射陽光下，切勿將其暴露在極熱環境中。

將你的TIANI™ Duo Harmony 存放在無塵的地方，並與其他材料的產品保持距離。

本設備必須僅在 SELV 處供應。

故障排除

連接充電器時，TIANI™ Duo Harmony 上的 LED 不閃爍：

- 電池電量耗盡，需要幾分鐘才能確認正在充電
- 充電器未正確連接。檢查牆壁和 DC 電源連接器。

當按下中央按鍵時，您的 TIANI™ Duo Harmony 沒有啟動：

- 沒電，請為你的 TIANI™ Duo Harmony 充電

如果您在使用 TIANI™ Duo Harmony 時遇到任何其他問題或對操作有任何疑問，請聯絡：customercare@lelo.com

規格

材質：人體安全矽膠、ABS 塑膠

表面觸感：平滑

尺寸：45 x 30 x 90 毫米

重量：48 克

可插入長度：85 毫米

電池：3.7V 鋰電池，容量 200 mAh

充電：最長 2 個小時

額定功率：

- 輸入：5 V 200 mA 1 W
- 輸出：3.7V 230mA 0.85W

使用時間：可達 2 小時。每 20 分鐘裝置會自動關閉一次。

待機時間：90 天

頻率：208 Hz & 161 Hz

最大噪音等級：< 60 dB

介面：1 按鍵、1 LED

註冊保養

若要啟動您為期 1 年的保養服務，請於 LELO.COM/SUPPORT 註冊 LELO 產品驗證卡上所提供的編號。

1 年保養

LELO 保養期間為本情趣用品原始購買日起算一 (1) 年內，保養範圍為因製作過程或材料有所缺陷而導致的瑕疵。本保固養服務涵蓋會影響到情趣用品功能運作的各項零件。本保固養服務並未涵蓋因正常磨損或因意外、誤用或疏忽造成損壞而導致的外觀劣化。任何意圖拆開或拆解本情趣用品（或其配件）之行為均將使保養失效。如果在保養期間內發現瑕疵並通知 LELO，LELO 將酌情免費更換情趣用品。如欲在保固養期間內申請索賠，必須附上合理證據以證明索賠日期確實在保養期間內。為驗證您的保養資格，請在保養期間內留存原始購買收據及相關保養條款內文。如欲申請保養服務，您必須先登入 LELO.COM 的帳戶，接著選取申請保固養服務的選項。運輸費用均不予退還。本承諾是對消費者法定權利的補充內容，不會以任何方式影響原有法定權利。

廢棄處置資訊

廢棄舊電子裝置（適用於歐盟和其他設有個別廢棄物收集系統的歐洲國家）：
劃掉的垃圾桶符號表示本情趣用品不應被視為家庭廢棄物，而應將其運送至適當的收集點，以便回收電氣設備及電子裝置。



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



LELOi AB 特此聲明，其無線電裝置類型 [非特定短距離設備] 符合 2014/53/EU 指令。LELOi AB 聲明本產品也符合 2011/65/EU (RoHS) 指令。您可透過下列網址查閱歐盟符合性聲明書的完整內文：<https://www.lelo.com/regulatory>

免責聲明：使用本產品的風險概由用戶自行承擔。LELO 及其零售商均不對本產品之使用承擔任何責任或法律責任。未經製造商明確批准的變更或修改可能會導致用戶的裝置操作權限失效。本機型可能會為了改善其功能品質而有所變更，恕不另行通知。

© 2026 LELoI AB. 保留所有權利。

LELoI AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden。

美國經銷商：LELO USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA。

澳洲經銷商：LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia。

由 LELo Sweden 負責設計及開發。

中國製造。

本產品適用美國和國際專利或專利申請等保護規範：

請造訪 <https://www.lelo.com/intellectual-property>

