


LELO

MONA™ Spectra



GEBRAUCHSANWEISUNG

MONA™ Spectra ist ein Rotlicht-Intimmassager, der das Erscheinungsbild der Haut harmonisiert und unterstützt und zugleich für gesteigertes Wohlbefinden und ein zutiefst entspannendes Erlebnis sorgt.

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des MONA™ Spectra.

Bevor du dich näher mit dem Gerät befasst, solltest du dir einen Moment Zeit nehmen, um dir diese Gebrauchsanweisung anzusehen.

WICHTIG

Dein Vergnügungsobjekt wurde für den Transport gesperrt. Um das Gerät zu entsperren, schließe einfach das Ladegerät an oder lies dir die Hinweise weiter unten durch.

SICHERHEIT

- Wende dich bitte an deinen Arzt oder deine Ärztin, falls du Fragen oder Anliegen bezüglich deiner Erkrankung hast.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für die Nutzung, Reinigung und Pflege durch Erwachsene bestimmt.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen Stets außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Dieses Gerät enthält entnehmbare Akkus, die nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgetauscht werden dürfen.
- Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts dürfen es nur unter Aufsicht verwenden oder wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Bei der gemeinsamen Nutzung von Sexspielzeug mit anderen Personen können sexuelle Krankheiten übertragen werden. Teile dein Sexspielzeug nicht mit anderen Personen als deinem Partner oder deiner Partnerin.
- Triff gegebenenfalls Schutzmaßnahmen mit deinem Partner oder deiner Partnerin.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du Risse oder Abnutzungserscheinungen am Abdeckmaterial feststellst.
- Um Flecken zu vermeiden, solltest du dein Produkt nicht auf saugfähigen Oberflächen aufbewahren. Schalte dein Produkt aus und konsultiere den Support-Bereich auf unserer Website, falls dein Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwende das Produkt nicht, wenn eine oder mehrere Komponenten beschädigt sind.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

a. WARNHINWEIS

Bitte beachte, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich schriftlich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, dazu führen können, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert und/oder alle relevanten Garantien erlöschen.

b. FCC-Erklärungen

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

c. IC-Erklärungen

Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreie(n) RSS-Norm(en) von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Interferenzen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.


HINWEIS

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so festgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Interferenzen beim Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Sollte dieses Gerät zu schädlichen Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang führen, was durch Ein- und Ausschalten dieses Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
- Vergrößerung des Abstandes zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Nachfrage beim Anbieter des Geräts, beim Händler oder einem erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.
- Das Gerät darf weder neben eine Antenne bzw. einen Transmitter gelegt werden, noch zusammen mit diesen betrieben werden.
- Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition erfüllt.
- Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden.
- Dieses Gerät entspricht den IC RSS-102-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden.
- Nutzer können kanadische Informationen über HF-Exposition und Compliance erhalten.

MACHE DICH MIT DEINEM MONA™ Spectra VERTRAUT

Rotlicht-Intimmassager



SO FINDEST DU FCC-ID- UND IC-INFORMATIONEN IN DER BENUTZER-APP:

- Öffne die „LELO™-App“
- Klicke auf „Menü“
- Klicke auf „Rechtliches und Regulierungen“
- Click “MONA™ Spectra ”
- FCC ID: ZT5-MONA
- IC: 9798A-MONA
- HVIN: MONA™ Spectra
- PMN: Handheld Massager

SO KANNST DU DAS PRODUKT OHNE DIE LELO™-APP VERWENDEN

- Lade deinen MONA™ Spectra vor dem ersten Gebrauch 2 Stunden lang auf.
- Zum Einschalten drücke + oder die mittlere Taste.
- Zum Wechseln zwischen 8 Modi drücke die Tasten ↑ oder ↓.
- Drücke die Tasten + und –, um die Intensität zu erhöhen oder zu verringern.
- Um das rote LED-Licht ein- oder auszuschalten, drücke zweimal kurz hintereinander die mittlere Taste.
- Zum einfachen Ausschalten des Geräts halte entweder die mittlere Taste gedrückt oder verwende gleichzeitig die Tasten + und –, um es auszuschalten und zugleich zu sperren.

SO KANNST DU DAS PRODUKT MIT DER LELO™-APP VERWENDEN

- Lade deinen MONA™ Spectra vor dem ersten Gebrauch 2 Stunden lang auf.
- LADE DIE IOS / ANDROID-Version herunter.
- Drücke zum Einschalten des Geräts und zur Bluetooth-Aktivierung 3 Sekunden lang die mittlere Taste.
- Alle LED-Lampen blinken zur Anzeige der Bluetooth-Verknüpfung gleichzeitig.
- Öffne die LELO™-App und gehe zum Spielzeugsymbol, das sich unten im Bildschirm befindet. Suche deinen MONA™ Spectra und wähle „Verbinden“. Halte die Gerätetaste gedrückt. Bestätige die Verbindung, indem du erneut auf die Gerätetaste drückst.
- Gehe zu „MEINE LELO-SPIELZEUGE“ und wähle „SPIELEN“ aus.
- Wähle zwischen rotem, blauem oder grünem LED-Licht und schalte auf Wunsch das Nahinfrarot-Licht (NIR) separat hinzu. Nutze das Licht in Kombination mit den Vibrationsmodi oder genieße ganz unabhängig die reine LED-Technologie ohne Vibration.
- Gehe zu „EINSTELLUNGEN“, um dein Gerät entsprechend deinen Präferenzen einzurichten.
- Klicke auf die „SPEICHERN“-Schaltfläche am unteren Rand des Bildschirms, um die Einstellungen für den Offline-Gebrauch zu speichern.
- Verwende das Dropdown-Menü, um die automatische Abschaltzeit auf 10–20 Minuten festzulegen. In der oberen linken Ecke wird dir der Akkustand angezeigt.

Weitere Informationen über die LELO™-App gibt es in der ausführlichen Betriebsanleitung, die sich [HIER](#) befindet.

MERKMALE

Fortschrittliche LED-Lichttechnologie

MONA™ Spectra bietet vier anpassbare LED-Lichtoptionen für ein rundum personalisiertes Erlebnis. Standardmäßig ist das rote Licht (615–625 nm) eingestellt. Über die LELO™ App kannst du die Modi für Grün (525–535 nm), Blau (465–475 nm) und Nahinfrarot (850 nm) freischalten. Alle Lichteinstellungen sind UV-frei und wurden speziell entwickelt, um deine Intim-Wellness-Routine zu ergänzen. Die empfohlene Anwendungsdauer für das LED-Licht beträgt 10–15 Minuten, dreimal pro Woche (das Gerät schaltet sich nach 20 Minuten automatisch ab).

16 sanfte Vibrationsstärken

Mit 16 Intensitätsstufen, die auf der Smoothrise™-Technologie basieren, sorgt MONA™ Spectra für nahtlose Übergänge von sanfter Stimulation zu kraftvollen Empfindungen. Jede Stufe fühlt sich fließend und natürlich an. So kannst du die Intensität ganz allmählich anpassen und die Lust genau so erkunden, wie du es am liebsten magst.

10 vielseitige Genussmodi

MONA™ Spectra bietet insgesamt 10 Modi für maximale Abwechslung. Acht Modi stehen dir offline direkt auf dem Gerät zur Verfügung, während du zwei weitere Modi über die LELO™-App für ein personalisiertes Erlebnis freischalten kannst.

Vollständig anpassbares App-Erlebnis

In Verbindung mit der LELO™-App kannst du MONA™ Spectra vollkommen flexibel anpassen. Du kannst reine LED-Technologie, reine Vibration, NIR (Nahinfrarot) EIN/AUS oder den reinen NIR-Modus wählen oder alle Einstellungen völlig frei miteinander kombinieren.

Warme Empfindung


Durch seine leistungsstarke LED-Technologie erzeugt MONA™ Spectra eine sanfte, wohltuende Wärme. Dieser beruhigende Wärmeeffekt unterstützt die Entspannung und macht das gesamte Erlebnis noch angenehmer und komfortabler.

VERWENDUNG VON MONA™ Spectra

Die richtige Haltung



Die richtige Platzierung




Während der Nutzung der LED-Lichttechnologie erwärmt sich dein MONA™ Spectra – das ist völlig normal und zu erwarten. Die Temperatur des Geräts sollte jedoch 40 °C nicht überschreiten. Beachte, dass sich MONA™ Spectra nach 20 Minuten Inaktivität automatisch abschaltet, um den Akku zu schonen.

Tipp: Um das Erlebnis noch angenehmer zu gestalten, solltest du vor und während der Anwendung eine beliebige Menge LELO Personal Moisturizer auf deinen Körper und deinen MONA™ Spectra auftragen.

AUFLADUNG DEINES MONA™ Spectra

- Stecke den Gleichstromstecker in den Gleichstromanschluss an der Unterseite deines MONA™ Spectra.
- Stecke den Hauptstecker in einen USB-Anschluss. Die LED auf der Bedienoberfläche deines MONA™ Spectra blinkt und zeigt so an, dass das Gerät auflädt. Sobald das Gerät voll aufgeladen ist, leuchtet die LED konstant. Wenn der Akku fast leer ist, blinkt die LED an deinem MONA™ Spectra weiß.



Verwende für deinen MONA™ Spectra ausschließlich die von LELO bereitgestellten Original-Ladegeräte.

REINIGUNG, LAGERUNG UND SICHERHEIT

Wenn du deinen MONA™ Spectra in Verbindung mit Handcremes oder Feuchtigkeitscremes auf Silikonbasis verwendest, könnten diese bleibende Flecken auf dem Silikon hinterlassen.

Der MONA™ Spectra ist vollständig wasserdicht und lässt sich dadurch leicht reinigen. Wasche das Gerät ab und sprühe es mit dem LELO Reinigungsspray für Sexspielzeug ein, dann spüle das Gerät erneut ab und lasse es trocknen.

Reinige deinen MONA™ Spectra immer gründlich vor und nach jeder Nutzung. Du kannst das Silikon mit warmem Wasser und antibakterieller Seife waschen, dann mit sauberem heißem Wasser abspülen und mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken tupfen. Verwende niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.

Setze deinen MONA™ Spectra nicht direktem Sonnenlicht und NIEMALS extremer Hitze aus.

Bewahre deinen MONA™ Spectra an einem staubfreien Ort auf und halte ihn von Produkten fern, die aus anderen Materialien bestehen.

Die Geräte dürfen nur mit SELV (Sicherheitskleinspannung) betrieben werden.

FEHLERBEHEBUNG

Die LED an deinem MONA™ Spectra blinkt nicht, wenn das Ladegerät angeschlossen ist:

- Der Akku ist leer und benötigt einige Minuten, um zu bestätigen, dass er geladen wird.
- Das Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen. Überprüfe die Wand- und Gleichstromsteckdosen.

Dein MONA™ Spectra schaltet sich nicht ein, wenn du auf die mittlere Taste drückst:

- Der Akku ist leer. Lade deinen MONA™ Spectra wieder auf.
- Die Bedienoberfläche deines MONA™ Spectra ist gesperrt. Halte + und – 3 Sekunden lang gedrückt.

Solltest du andere Probleme mit deinem MONA™ Spectra oder irgendwelche Fragen bezüglich der Verwendung haben, wende dich bitte an:

customercare@lelo.com

TECHNISCHE DATEN

Material: Körperveträgliches Silikon, ABS-Kunststoff

Oberfläche: Glatt

Größe: 195,6 x 42,3 x 35,3 mm

Gewicht: 139 g $\pm$ 10 %

Einführbare Länge: 103 mm

Akku: 3,7 V Lithium-Akku mit 850 mAh

Aufladedauer: Bis zu 2 Stunden

Nennleistung:

- Eingang: 5 V 850 mA 4,25 W
- Ausgang: 3,7 V 850 mA 3,2 W

LED-Wellenlänge: Rot: 615nm~625nm; Grün: 525nm~535nm; Blau: 465nm~475nm;

NIR: 850 nm

LED-Lichtleistung: Rot: 1,4 W; Grün: 2,1 W; Blau: 2,1 W; NIR: 0,45 W

Betriebsdauer: Bis zu 2 Stunden Alle 20 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Standby: 90 Tage

Frequenz: 108 Hz

Max. Geräuschpegel: < 63 dB

Bedienoberfläche: 5 Tasten, 2 LEDs

GARANTIE REGISTRIEREN

Um deine 2-jährige Garantie zu aktivieren, registriere die Nummer, die auf der LELO-Echtheitskarte angegeben ist, unter LELO.COM/SUPPORT.

2 JAHRE GARANTIE

LELO gewährt für dieses Vergnügungsobjekt eine auf ZWEI (2) JAHRE, ab dem ursprünglichen Kaufdatum beschränkte Garantie gegen Defekte aufgrund von Verarbeitungs- oder Materialfehlern. Die Garantie umfasst Bestandteile, welche die Funktion des Vergnügungsobjekts beeinträchtigen. Sie deckt KEINE kosmetischen Verschlechterungen in Folge von normalem Verschleiß oder Schäden ab, die durch Unfälle, unsachgemäßem Gebrauch oder Vernachlässigung entstanden sind. Jeder Versuch, das Gerät (oder sein Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen, hat ein Erlöschen der Garantie zur Folge. Wenn du einen Mangel entdeckst und LELO während der Garantiezeit darüber informierst, wird LELO das Vergnügungsobjekt, nach eigenem Ermessen, kostenlos ersetzen. Bei Garantieansprüchen muss durch einen angemessenen Nachweis belegt werden, dass das Datum des Anspruchs innerhalb der Garantiezeit liegt. Um deine Garantie nachzuweisen, bewahre bitte deinen Originalkaufbeleg zusammen mit diesen Garantiebedingungen für die Dauer der Garantiezeit auf. Um deine Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du dich in dein Konto auf LELO.COM einloggen und dann die Option zur Geltendmachung eines Garantieanspruchs auswählen. Die Versandkosten sind nicht erstattungsfähig. Diese Zusage gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Verbraucherrechten und beeinträchtigt diese Rechte in keiner Weise.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Zur Entsorgung alter Elektronikgeräte (gültig in der EU und anderen europäischen Ländern mit Systemen zur getrennten Abfallsammlung):

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne besagt, dass dieses Vergnügungsobjekt nicht als Hausmüll zu behandeln ist, sondern zur entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden muss.



RoHS



UK
CA

FC



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categorie: Stima media per la raccolta	
SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONE
SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONE
WASCHBECKEN IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
SOPRA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
BEVER BOTTLE PET	RACCOLTA PLASTICA
MANUALE	RACCOLTA CARTA

Hiermit erklärt LELOi AB, dass der Funkgerätetyp [Nicht-spezifisches Gerät mit geringer Reichweite] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. LELOi AB erklärt, dass das Produkt auch der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <https://www.lelo.com/regulatory>

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dieses Produkt ist ausschließlich für das allgemeine Wohlbefinden und den persönlichen Gebrauch bestimmt. Es dient nicht der Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung medizinischer Beschwerden. Die LED-Lichtfunktionen sind ausschließlich für ein sensorisches und ästhetisches Erlebnis konzipiert.

Gemäß den EU-Produkthaftungsvorschriften ist LELO für die Sicherheit und Konformität seiner Produkte verantwortlich. LELO und seine Händler haften jedoch nicht für Schäden oder Verletzungen, die aus Folgendem resultieren:

Fehlgebrauch oder die Nutzung des Produkts zu anderen als den vorgesehenen Zwecken.

Fahrlässigkeit oder Missachtung der Sicherheitshinweise (z. B. die Verwendung mit inkompatiblen Gleitmitteln).

Nutzung durch Personen mit bestehenden medizinischen Beschwerden, die dem Verwendungszweck des Produkts widersprechen.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von LELO genehmigt wurden, können dazu führen, dass das Produkt nicht mehr den CE- und UKCA-Normen entspricht, und führen zum Erlöschen der Herstellergarantie. Unbefugte Eingriffe können zudem die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen.

LELO behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen, Materialien und Designs zu aktualisieren. Optimierungen können ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden, sofern diese Änderungen die Sicherheit oder die Kernfunktionalität des Geräts nicht negativ beeinflussen.

© 2026 LELo AB. Alle Rechte vorbehalten.

LELo AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Schweden.

In den USA vertrieben von LELo USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

In Australien vertrieben von: LELo Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australien.

Konzipiert und entwickelt von LELo in Schweden.

Hergestellt in China.

Für dieses Produkt gelten US-amerikanische und internationale Patente oder Patentanmeldungen:

Besuche <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com