


LELO

MONA™ Spectra



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

MONA™ Spectra to masażer intymny emitujący czerwone światło, zaprojektowany w celu poprawy wyglądu skóry oraz samopoczucia i przynoszący uczucie relaksu.

Gratulujemy zakupu MONA™ Spectra.

Zanim bliżej się poznacie, poświęć chwilę, by zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkowania.

WAŻNE

Twoje urządzenie zostało zablokowane na czas transportu. Aby je odblokować, podłącz ładowarkę lub zapoznaj się z informacjami poniżej.

BEZPIECZEŃSTWO

- W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Twojego stanu zdrowia skonsultuj się z lekarzem.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych oraz wymaga czyszczenia i konserwacji.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się tym urządzeniem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- To urządzenie wyposażone jest w baterie, które mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.
- Osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi, zmysłowymi lub umysłowymi, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy mogą użytkować urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji określających zasady bezpiecznego użytkowania urządzenia i będąc świadomymi ewentualnych zagrożeń.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Udostępnianie zabawek erotycznych innym osobom może przyczyniać się do transmisji chorób wenerycznych. Nie należy udostępniać zabawek erotycznych osobom innym niż partner.
- W razie potrzeby należy wspólnie z partnerem stosować środki ochronne.
- Nie należy korzystać z produktu w przypadku stwierdzenia pęknięć lub oznak degradacji na powierzchni zewnętrznej.
- Aby zapobiec powstawaniu plam, nie należy pozostawiać produktu w pobliżu powierzchni chłonnych. Jeśli produkt działa nieprawidłowo, należy go wyłączyć i skonsultować się z działem pomocy technicznej za pośrednictwem naszej strony internetowej.
- Nie należy używać produktu, jeśli jakkolwiek jego element jest uszkodzony.

OŚWIADCZENIE NT. ZGODNOŚCI

a. OSTRZEŻENIE

Należy pamiętać, że wszelkie zmiany i modyfikacje, na które jednostka odpowiedzialna za zgodność nie wyraziła jednoznacznej zgody na piśmie, mogą pozbawić użytkownika prawa do dalszego korzystania z urządzenia i/lub skutkować unieważnieniem wszelkich stosownych warunków gwarancji.

b. Deklaracje FCC

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:

- (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwej interferencji,
- (2) urządzenie to musi tolerować wszelką odbieraną interferencję, włączając w to interferencję, która może powodować niepożądane działanie.

c. Deklaracje IC

Urządzenie to spełnia wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardu/standardów RSS. Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:

- (1) urządzenie nie może powodować interferencji oraz
- (2) urządzenie to musi tolerować wszelką odbieraną interferencję, włączając w to interferencję, która może powodować niepożądane działanie.


UWAGA

Niniejsze urządzenie przetestowano pod kątem zgodności z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15. przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia należytej ochrony przed szkodliwym wpływem urządzeń stosowanych w warunkach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i emituje promieniowanie radiowe i dlatego, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować występowanie zakłóceń w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru fal radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, zaleca się skorygowanie zakłóceń na jeden z następujących sposobów:

- Przeniesienie lub zmiana ustawienia anteny.
- Zwiększenie odległości między odbiornikiem i urządzeniem.
- Podłączenie urządzenia do innego gniazda lub obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowym/ telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
- Nie należy umieszczać ani obsługiwać urządzenia wraz z inną anteną lub nadajnikiem.
- Urządzenie zostało ocenione pod kątem zgodności z normami ekspozycji na fale radiowe.
- Z urządzenia można korzystać w warunkach przenośnej ekspozycji bez ograniczeń.
- Niniejsze urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie IC RSS-102 określonymi dla środowiska niekontrolowanego.
- Użytkownicy mogą uzyskać właściwe dla terytorium Kanady informacje na temat ekspozycji na fale radiowe oraz zgodności z przepisami.

POZNAJ MONA™ Spectra

Masażer emitujący czerwone światło do intymnej pielęgnacji



JAK ZNALEŹĆ INFORMACJE NT. FCC ID I IC W APLIKACJI UŻYTKOWNIKA:

- Otwórz aplikację „LELO™”
- Kliknij „Menu”
- Kliknij „Treści prawne i regulacyjne”
- Click “MONA™ Spectra ”
- FCC ID: ZT5-MONA
- IC: 9798A-MONA
- HVIN: MONA™ Spectra
- PMN: Handheld massager

JAK OBSŁUGIWAĆ URZĄDZENIE BEZ APLIKACJI LELO™

- Przed pierwszym użyciem podłącz MONA™ Spectra do ładowania na 2 godziny.
- Naciśnij przycisk + lub środkowy, aby włączyć urządzenie.
- Naciskając przycisk ↑ lub ↓, możesz przełączać się pomiędzy 8 trybami pracy.
- Zwiększaj lub zmniejszaj intensywność pracy urządzenia, korzystając z przycisków + i –.
- Kliknij dwukrotnie środkowy przycisk, aby włączyć lub wyłączyć czerwone diody LED.
- Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wyłączyć urządzenie lub naciśnij jednocześnie przyciski + i –, aby wyłączyć je i zablokować.

JAK OBSŁUGIWAĆ URZĄDZENIE ZA POMOCĄ APLIKACJI LELO™

- Przed pierwszym użyciem podłącz MONA™ Spectra do ładowania na 2 godziny.
- **POBIERZ APKĘ NA IOS LUB ANDROIDA.**
- Wciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie, aktywując sieć Bluetooth.
- Wszystkie diody LED zaświecą jednocześnie, informując o możliwości sparowania przez Bluetooth.
- Otwórz aplikację LELO™ i odśledź ikonę zabawki na dole ekranu. Wybierz MONA™ Spectra i naciśnij „Połącz”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na swoim urządzeniu. Potwierdź połączenie, naciskając ponownie przycisk na urządzeniu.
- Przejdź do „MY LELO TOYS” i wybierz „URUCHOM”.
- Możesz wybrać czerwone, niebieskie lub zielone światło LED, a także dodatkowo światło NIR (bliskiej podczerwieni), które można włączyć osobno. Włącz światła i korzystaj z różnych trybów wibracji lub czerp radość z oświetlenia LED, bez wibracji.
- Przejdź do sekcji „USTAWIENIA”, aby skonfigurować urządzenie zgodnie z własnymi preferencjami.
- Kliknij przycisk „ZAPISZ” u dołu ekranu, aby zapisać ustawienia do użytku w trybie offline.
- Otwórz menu rozwijane i ustaw automatyczne wyłączenie w przedziale 10–20 minut. Poziom naładowania akumulatora będzie wyświetlony w lewym górnym rogu ekranu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji LELO™, zajrzyj do szczegółowej instrukcji obsługi, którą zamieściliśmy [TUTAJ](#).

WŁAŚCIWOŚCI

Zaawansowana technologia światełek LED

W modelu MONA™ Spectra można wybrać jedną z czterech opcji oświetlenia LED, co pozwala w pełni dostosować urządzenie do własnych potrzeb. Standardowo urządzenie wyposażone jest w światło czerwone (615–625 nm), a używając aplikacji LELO™, można odblokować kolor zielony (525–535 nm), niebieski (465–475 nm) oraz bliskiej podczerwieni (850 nm). Niezależnie od wybranej konfiguracji światło jest wolne od promieniowania UV i dostosowane do Twoich potrzeb w zakresie intymnej pielęgnacji.

Zalecany czas sesji z wykorzystaniem światła LED to 10–15 minut, z urządzenia zalecamy korzystać trzy razy w tygodniu (wyłącza się automatycznie po 20 minutach).

16 poziomów intensywności wibracji z płynną zmianą trybów

MONA™ Spectra oferuje 16 poziomów intensywności obsługiwanym przez technologię Smoothrise™, gwarantując płynne przejście od delikatnej stymulacji do silnych doznań. Każde ustawienie jest płynne i naturalne, co pozwala na stopniową regulację intensywności i odkrywanie przyjemności zgodnie z własnymi preferencjami.

10 różnorodnych trybów pracy

MONA™ Spectra obsługuje łącznie 10 trybów stymulacji, co stwarza ogromne możliwości. Z ośmiu ustawień można korzystać w trybie offline na urządzeniu. Aby cieszyć się dwoma dodatkowymi trybami, należy odblokować je za pomocą aplikacji LELO™ pozwalającej dostosować urządzenie do własnych potrzeb.

Możliwość pełnej personalizacji poprzez aplikację

Po połączeniu z aplikacją LELO™ urządzenie MONA™ Spectra można w pełni dostosować do własnych potrzeb. Użytkownicy mogą wybrać tryb wyłącznie z oświetleniem LED, wyłącznie z wibracjami, włączyć lub wyłączyć podczerwień NIR, wybrać wyłącznie tryb NIR lub dowolnie łączyć te ustawienia.

Uczucie ciepła

MONA™ Spectra emituje łagodne, kojące ciepło dzięki układowi diod LED o dużej mocy. Ten relaksujący efekt termiczny sprzyja odprężeniu, co z kolei przekłada się na wyższy komfort użytkowania.

UŻYTKOWANIE MONA™ Spectra

Jak prawidłowo trzymać urządzenie



Gdzie przyłożyć urządzenie




Gdy diody LED są włączone, urządzenie MONA™ Spectra nagrzewa się, co jest zjawiskiem normalnym i oczekiwanym. Temperatura urządzenia nie powinna przekraczać 40°C.

Pamiętaj, że po 20 minutach braku aktywności urządzenie MONA™ Spectra automatycznie się wyłączy, aby oszczędzać baterię.

Wskazówka: aby cieszyć się jeszcze przyjemniejszymi doznaniem, nałóż obfitą warstwę Lubrykantu osobistego LELO na swoje ciało i urządzenie MONA™ Spectra przed rozpoczęciem użytkowania oraz w trakcie zabawy.

ŁADOWANIE MONA™ Spectra

- Włóż końcówkę przewodu zasilającego do portu ładowania u podstawy urządzenia MONA™ Spectra.
- Drugi koniec przewodu włóż do portu USB. Dioda LED na interfejsie MONA™ Spectra będzie pulsować, wskazując, że urządzenie się ładuje. Gdy urządzenie będzie w pełni naładowane, dioda LED będzie emitować światło ciągłe. Gdy bateria w MONA™ Spectra będzie miała niski poziom, dioda LED będzie emitować migające białe światło.



Należy korzystać tylko z oryginalnych ładowarek MONA™ Spectra dostarczonych przez LELO.

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Stosowanie MONA™ Spectra z kremami do rąk lub lubrykantami na bazie silikonu może spowodować, że silikon na urządzeniu stanie się nieodwracalnie lepki.

Urządzenie MONA™ Spectra jest w pełni wodoszczelne, dzięki czemu jego czyszczenie jest naprawdę proste. Opłucz urządzenie i popsikaj je sprayem do czyszczenia LELO, a następnie opłucz ponownie i zostaw do wyschnięcia.

Pamiętaj, aby zawsze dokładnie myć MONA™ Spectra przed i po każdym użyciu. Silikon można przemyć ciepłą wodą z mydłem przeciwbakteryjnym, opłukać czystą, gorącą wodą i osuszyć niestrzępiącą się ściereczką lub ręcznikiem. Nigdy nie używaj środków czyszczących na bazie alkoholu, benzyny lub acetonu.

Nie narażaj MONA™ Spectra na bezpośrednie działanie światła słonecznego i NIGDY nie narażaj na ekstremalnie wysoką temperaturę.

Przechowuj MONA™ Spectra w czystym, niezakurczonym miejscu i z dala od produktów z innych materiałów.

Urządzenie należy ładować w warunkach bardzo niskiego napięcia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Dioda LED na MONA™ Spectra nie pulsuje, gdy urządzenie podłączone jest do ładowarki.

- Akumulator jest wyczerpany. Może minąć kilka minut, nim dioda zacznie wskazywać, że urządzenie jest w trakcie ładowania.
- Ładowarka nie jest prawidłowo wpięta. Sprawdź przewód i gniazdko.

MONA™ Spectra nie włącza się po wciśnięciu środkowego przycisku.

- Akumulator jest wyczerpany. Ponownie naładuj MONA™ Spectra.
- Interfejs MONA™ Spectra jest zablokowany. Przytrzymaj przyciski + i – przez 3 sekundy.

Jeśli występują inne problemy z MONA™ Spectra lub jeśli masz pytania dotyczące działania urządzenia, skontaktuj się z nami pod adresem **customercare@lelo.com**

SPECYFIKACJA

Materiały: bezpieczny dla ciała silikon, tworzywo ABS

Wykończenie: gładkie

Wymiary: 195,6 x 42,3 x 35,3 mm

Waga: 139 g $\pm$ 10%

Długość części wkładanej: 103 mm

Akumulator: litowy 3,7 V o pojemności 850 mAh

Czas ładowania: do 2 godzin

Moc znamionowa:

- Wejściowa: 5 V 850 mA 4,25 W
- Wyjściowa: 3,7 V 850 mA 3,2 W

Długość fali dla diod LED: czerwona: 615 nm–625 nm; zielona: 525 nm–535 nm; niebieska: 465 nm–475 nm; NIR: 850 nm

Moc diod LED: czerwona: 1,4 W; zielona: 2,1 W; niebieska: 2,1 W; NIR: 0,45 W

Czas pracy: do 2 godzin. Po 20 minutach braku aktywności urządzenie wyłącza się automatycznie.

Tryb czuwania: 90 dni

Częstotliwość: 108 Hz

Maks. poziom hałasu: <63 dB

Interfejs: 5 przycisków i 2 diody LED

REJESTRACJA GWARANCJI

Aby aktywować 2-letnią ograniczoną gwarancję, zarejestruj numer podany na Karcie Autentyczności LELO na stronie LELO.COM/SUPPORT.

2-LETNIA GWARANCJA

LELO udziela na to urządzenie gwarancji na 2 (DWA) LATA od daty zakupu. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania lub zastosowania wadliwych materiałów. Gwarancja obejmuje części ruchome, które wpływają na działanie urządzenia. Gwarancja NIE obejmuje oznak zużycia spowodowanego standardowym użytkowaniem ani uszkodzeń powstałych na skutek wypadku, nieprawidłowego korzystania lub zaniedbania. Próba otwarcia lub rozmontowania urządzenia (lub jego akcesoriów) spowoduje utratę praw gwarancyjnych. Jeśli odkryjesz usterkę i powiadomisz o tym LELO w trakcie trwania okresu gwarancji, LELO może, według uznania, wymienić uszkodzone urządzenie bezpłatnie. Wszelkie roszczenia w ramach gwarancji muszą być podparte odpowiednimi dowodami, o ile data zgłoszenia roszczenia mieści się w okresie obowiązywania gwarancji. Aby gwarancja zachowała ważność, należy przechowywać paragon zakupu wraz z nią przez okres jej obowiązywania. Aby zgłosić roszczenie w ramach gwarancji, należy zalogować się na swoje konto na stronie LELO.COM, a następnie wybrać odpowiednią opcję w celu złożenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. To zobowiązanie stanowi dodatek do praw konsumenta i w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI URZĄDZENIA

Utylizacja zużytego sprzętu (stosowana w krajach Unii Europejskiej i innych krajach europejskich, w których funkcjonują systemy selektywnej zbiórki odpadów):

Okrągły symbol przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, że produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego i należy go przynieść do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu.



RoHS



UK
CA

FC



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categorie: Storno codice per la raccolta	
SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONGIO
SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONGIO
WASCOLO IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
SOFFIA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
PIRELLI BOLL-PIET	RACCOLTA PLASTICA
MANUALE	RACCOLTA CARTA

Firma LELOi AB niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu [Urządzenie krótkiego zasięgu ogólnego stosowania] jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU. Firma LELOi AB oświadcza, że produkt jest ponadto zgodny z dyrektywą 2011/65/UE (RoHS). Pełny tekst deklaracji zgodności z przepisami UE znajduje się pod adresem internetowym: <https://www.lelo.com/regulatory>

KLAUZULA ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do pielęgnacji ciała i użytku osobistego. Nie jest przeznaczony do diagnozowania ani leczenia schorzeń, ani zapobiegania im. Światówka LED zostały zaprojektowane wyłącznie z myślą o wrażeniach sensorycznych i estetycznych.

Zgodnie z przepisami UE dotyczącymi odpowiedzialności za produkt firma LELO odpowiada za bezpieczeństwo i zgodność swoich produktów z obowiązującymi normami. W żadnym wypadku firma LELO ani jej sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z:

Niewłaściwego użytkowania lub używania produktu w celach innych niż wskazane.

Zaniedbania lub niestosowania się do instrukcji bezpieczeństwa (np. używanie urządzenia z nieodpowiednimi lubrykantami).

Stosowania urządzenia przez osoby cierpiące na schorzenia, które uniemożliwiają użytkowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem.

Jeżeli w produkcie wprowadzono dowolną zmianę lub modyfikację, która nie została wyraźnie zatwierdzona przez firmę LELO, może się okazać, że przestanie on spełniać wymogi norm CE i UKCA oraz że nie będzie objęty gwarancją producenta. W przypadku nieautoryzowanej ingerencji urządzenie może zacząć działać w sposób niebezpieczny dla otoczenia.

Firma LELO zastrzega sobie prawo do aktualizacji specyfikacji produktów, materiałów i wzorów. Ulepszenia mogą być wprowadzane bez uprzedniego powiadomienia, o ile zmiany te nie mają negatywnego wpływu na bezpieczeństwo ani podstawowe funkcje urządzenia.

© 2026 LELOi AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Sztokholm, Szwecja.

Dystrybucja w USA: LELO USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Dystrybucja w Australii: LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Produkt zaprojektowany i opracowany przez LELO Sweden.

Wyprodukowano w Chinach.

Produkt jest chroniony amerykańskimi oraz międzynarodowymi patentami lub zgłoszeniami patentowymi:
odwiedź stronę <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com