

LELO

F2S™ Double Sonic



使用手冊

F2S™ Double Sonic 是一款奢華且可連接 App 的飛機杯，採用超柔軟、人體安全的液態矽膠打造。

其開放式設計、自動調節矽膠紋路與雙聲波馬達完美結合，帶來強烈滿足且完全沉浸的體驗。

設計精巧且貼心，讓您時時刻刻享受其中。

恭喜您購入 F2S™ Double Sonic。
在進一步熟悉產品之前，請先仔細閱讀使用手冊。

重要事項

為符合運輸需求，您的情趣用品已上鎖。若欲解鎖，僅需連接充電器或參見後文。

安全

- 如果您對自身的健康狀況有任何疑問或擔憂，請諮詢您的醫療保健提供者。
- 本裝置內含電池，僅可由合格專業人員拆卸與更換。
- 本產品僅供成人使用、清潔與保養。
- 請妥善看管孩童，避免將本裝置當作玩具。請存放於孩童無法取得之處。
- 凡身體、感官或精神能力低下或缺乏經驗和知識者，僅能在接受有關安全使用裝置的監督或指導，並了解相關危險的情況下，才能使用。
- 本產品僅限用於指定用途。與他人共用情趣用品可能會導致性病傳染。請勿與伴侶以外的人共用情趣用品。
- 請在必要時與伴侶一起採取保護措施。
- 如果發現包覆材料有任何裂痕或損壞跡象，請勿使用本產品。
- 為防止沾染污漬，請勿將產品放在吸水表面上。如果產品在操作過程有異常情況，請關閉電源並諮詢我們網站上的客服支援部門。
- 如果產品有一個或多個零件損壞，請勿使用。

合規聲明

a. 警告

請注意，未經合規責任方明確核准的變更或修改可能會導致用戶操作本裝置的權限及/或相關保固權益失效。

b. FCC 聲明

本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分。

操作需符合下列兩項條件：

- (1) 本裝置不可造成有害干擾，以及
- (2) 本裝置必須接受所收到的任何干擾，包含可能導致操作情況不如預期的干擾。

c. IC 聲明

本裝置符合加拿大工業部免執照 RSS 標準。

操作需符合下列兩項條件：


- (1) 本裝置可能不會造成干擾，以及
- (2) 本裝置必須接受任何干擾，包含可能導致非所欲操作的干擾。

注意事項

本裝置已完成測試，並符合 FCC 條款第 15 節的 B 類數位裝置限制規範。這些限制規範旨在為住宅內安裝使用提供合理防護，以防止有害干擾。本裝置會產生、使用和放射出無線射頻能量，若未按照指示安裝與使用，可能會對無線通訊造成有害干擾。然而，我方無法保證在特定安裝環境中不產生干擾。如果本裝置會對收音機或電視接收訊號造成干擾（可透過關閉和開啟裝置來確定），建議用戶嘗試下列任何一項或多項措施來消除干擾：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增加裝置和接收器之間的距離。
- 將裝置連接到與接收器不同電源線路的插座上。
- 向銷售商、裝置經銷商或有相關經驗的收音機/電視技術人員尋求幫助。
- 本裝置不得與任何其他天線或訊號發射器並置或相鄰運作。
- 本裝置已經評估為符合一般射頻暴露規範。
- 本裝置可在可攜式暴露條件下使用而不受限制。
- 本裝置符合 IC RSS-102 為未受控環境所規範的輻射暴露限制。
- 用戶可獲取加拿大地區的射頻暴露和合規性相關資訊。

認識 F2S™ Double Sonic 智能互動電動飛機杯



如何在用戶應用程式中查詢 FCC ID 和 IC 資訊：

- 開啟「LELO™ App」
- 點選「選單」
- 點選「法律與監管」
- 點選「F2S™ Double Sonic」
- FCC ID: ZT5-F2
- IC：9798A-F2
- HVIN：F2S™ Double Sonic
- PMN：手持式按摩器

使用您的 F2S™ Double Sonic

如何在沒有 LELO™ App 的情況下使用產品

- 請在首次使用前，先為 F2S™ Double Sonic 充電 2 小時。
- 按下 +按鍵或 (()) 按鍵即可開機。
- 按下 (()) 按鍵即可在 8 種模式之間切換。
- 使用 +和 - 按鍵來調整強度。
- 按住 (()) 按鍵即可開機，或同時按住 + 和 - 按鈕，即可關機和上鎖。

如何透過 LELO™ APP 來使用您的產品

- 請在首次使用前，先為 F2S™ Double Sonic 充電 2 小時。
- 下載IOS / ANDROID版應用程式。
- 啟動藍牙後，長按(()) 按鍵 3 秒鐘即可開機。
- 所有 LED 燈將同時閃爍，表示藍牙正在進行配對。
- 開啟 LELO™ app，找到螢幕畫面底部的玩具圖示。找到您的 F2S™ Double Sonic 並選擇「連線」。按住裝置上的按鍵。再次按下裝置上的按鍵即可確認連線。
- 進入「我的 LELO 玩具」並選擇「啟動」。
- 可自由切換兩種操控模式：手動模式或 AI 智慧模式。手動模式內建八種震動快感，搭配 App 使用時可解鎖額外五種進階震動模式。
- 透過 App 中的 Love Bridge 功能，還能啟用「搖擺模式」和「旋轉模式」兩種進階操控方式。
- F2S™ 訓練中心提供兩項專屬訓練功能：1. 耐力訓練器和 2. 男性凱格爾運動引導訓練。
- 進入「設定」即可依據個人喜好設定裝置。
- 點擊螢幕底部的「儲存」按鍵，以保存設定供離線使用。
- 使用下拉式選單將預設自動關機時間設定為 10-20 分鐘。您可以在左上角查看電池電量。

如需深入了解 LELO™ App，請於此處參閱手冊內的詳細操作說明。

使用 F2S™ Double Sonic

如何握持



擺放位置




請注意，F2S™ Double Sonic 將在 20 分鐘未使用後自動關機，以節省電力。

小提醒：為獲得更愉悅的感受，在使用之前及過程中在身上和 F2S™ Double Sonic 上施用適量的 LELO 個人潤濕劑。

為 F2S™ Double Sonic 充電

- 將 DC 插頭插入 F2S™ Double Sonic 底座的 DC 埠。
- 將充電插頭插入 USB 充電埠。F2S™ Double Sonic 介面上的 LED 燈將閃爍顯示其正在充電。充電完畢後，LED 燈會穩定發光。當電池電力過低時，F2S™ Double Sonic 上的 LED 會閃爍白光。



僅可使用 LELO 提供的原廠充電器來為 F2S™ Double Sonic 充電。

清潔、保存及安全

若將 F2S™ Double Sonic 與護手霜或矽性潤滑劑一同使用，可能會導致矽膠材質永久劣化。

F2S™ Double Sonic 全機身防水，清潔簡單又方便。請直接沖洗並噴上 LELO 玩具清潔劑，接著再次沖洗並晾乾。

請在每次使用前及使用後徹底清潔 F2S™ Double Sonic。可用溫水及抗菌肥皂清洗矽膠表面，並以乾淨的熱水沖洗，接著用無棉絮清潔布或毛巾輕拍來擦乾。切勿使用含有酒精、石化成分或丙酮的清潔劑。

請避免將 F2S™ Double Sonic 直接曝曬在陽光下，切勿將其暴露在極熱環境中。

請將 F2S™ Double Sonic 存放在無塵處所，並遠離其他材質的產品。

本裝置僅限於 SELV 環境中提供使用。

故障排除

連接充電器後，F2S™ Double Sonic 上的 LED 燈並未閃爍：

- 電池電量已耗盡，需要數分鐘才能確認其正在充電。
- 充電器未妥善連接。檢查牆壁及 DC 插座。

按下 (()) 按鍵後，F2S™ Double Sonic 並未啟動：

- 電池沒電。重新為 F2S™ Double Sonic 充電。
- F2S™ Double Sonic 的介面可能鎖住了。同時按住 + 和 - 按鍵 3 秒鐘。

如果在使用 F2S™ Double Sonic 時遭遇到任何其他問題或是對於操作上有任何疑問，請聯繫：customercare@lelo.com

規格

材質：人體安全矽膠、ABS、鋁合金

表面觸感：平滑

尺寸：140 x Φ 82 mm / 5.5 x Φ 3.23 in

重量：360 g / 12.7 oz

直徑：34–45 mm / 1.3–1.77 in

電池：3.7V 鋰電池

充電：最長 2 個小時

額定功率：

- 輸入：5 V 680 mA 3.4 W
- 輸出：3.7 V 400 mA 1.5 W

使用時間：可達 2 小時。

待機時間：90 天

頻率：

- 馬達 1：103 Hz
- 馬達 2：103 Hz

最大噪音等級：< 63 dB

介面：3 鍵式

註冊保固

若要啟動 2 年的保固服務，請於 LELO.COM/SUPPORT 註冊 LELO 產品驗證卡上所提供的編號。

2 年保固

LELO 保固期間為本情趣用品原始購買日起算二（2）年內，保固範圍為因製作過程或材料有所缺陷而導致的瑕疵。本保固服務涵蓋會影響到情趣用品功能運作的各項零件。本保固服務並未涵蓋因正常磨損或因意外、誤用或疏忽造成損壞而導致的外觀劣化。任何意圖拆開或拆解本情趣用品（或其配件）之行為均將使保固失效。如果在保固期間內發現瑕疵並通知 LELO，LELO 將酌情免費更換情趣用品。如欲在保固期間內申請索賠，必須附上合理證據以證明索賠日期確實在保固期間內。為驗證您的保固資格，請在保固期間內留存原始購買收據及相關保固條款內文。如欲申請保固服務，您必須先登入 LELO.COM 的帳戶，接著選取申請保固服務的選項。運輸費用均不予退還。本承諾是對消費者法定權利的補充內容，不會以任何方式影響原有法定權利。

廢棄處置資訊

廢棄舊電子裝置（適用於歐盟和其他設有個別廢棄物收集系統的歐洲國家）：

劃掉的垃圾桶符號表示本情趣用品不應被視為家庭廢棄物，而應將其運送至適當的收集點，以便回收電氣設備及電子裝置。



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categorie	Linee guida per la raccolta differenziata
SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONINO
SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONINO
VAASIOLO IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
SCOPPIA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
PISTOLETTO IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
MANUALE	RACCOLTA CARTA

LELOi AB 特此聲明，其無線電裝置類型 [非特定短距離設備] 符合 2014/53/EU 指令。LELOi AB 聲明本產品也符合 2011/65/EU (RoHS) 指令。您可透過下列網址查閱歐盟符合性聲明書的完整內文：<https://www.lelo.com/regulatory>

免責聲明：使用本產品的風險概由用戶自行承擔。LELO 及其零售商均不對本產品之使用承擔任何責任或法律責任。未經製造商明確批准的變更或修改可能會導致用戶的裝置操作權限失效。本機型可能會為了改善其功能品質而有所變更，恕不另行通知。

注意事項

依照歐盟產品責任法規，LELO 對其產品的安全性與符合性負責。然而，若因下列原因造成損害或傷害，LELO 及其零售商概不負責：

誤用產品，或將產品用於非預定用途。
疏忽或未遵守安全說明（例如使用不相容的潤滑液）。
由具有既有醫療狀況且不符合本產品預定用途者使用。

任何未經 LELO 明確核准的裝置變更或修改，都可能使產品不再符合 CE 與 UKCA 標準，並終止製造商保固。未經授權的拆解或改動也可能使裝置變得不安全。

LELO 保留更新產品規格、材質與設計的權利。在不影響裝置安全性或核心功能的前提下，產品改良可能會在未事先通知的情況下實施。

© 2026 LELOi AB. 保留所有權利。

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden。

美國經銷商：LELO USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA。

澳洲經銷商：LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia。

由 LELO Sweden 負責設計及開發。

中國製造。

美國及國際專利

申請適用於本產品：

請造訪<https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com